

吉林网带烘干输送机 强盛网链长期供应 网带烘干输送机厂家

产品名称	吉林网带烘干输送机 强盛网链长期供应 网带烘干输送机厂家
公司名称	宁津县强盛网链厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	15269470388

产品详情

网带烘干机的正确操作流程步骤：

- 1、打开电源，网带烘干输送机定制，开启旋转传送电机开关，使机器运转。
- 2、打开蒸汽阀门使蒸汽进入散热器中。
- 3、开启操作柜上风机开关，经散热后的热风鼓入翻板底部。
- 4、待机器空转至里面温度上升至设定温度时，将待干燥药材连续均匀放入进料槽。
- 5、调节翻板行走速度，使所干燥药材达到要求为宜。
- 6、开启抽湿风机，使机内湿风排到外面。
- 7、物料干燥完毕，关掉蒸汽阀门，依次关闭风机、抽湿风机、传送电机开关。
- 8、清理设备内外部，清理翻板。

如果是用来烘干饲料或工业原料使用的玉米等作物，尽量选择连续式大型烘干机，因其作业效率更高，尤其适用于东北地区大规模的作物烘干。目前，连续式烘干塔单台日处理量多在100~500吨之间，较大的可达1000吨；如果是用来烘干小麦、水稻等作物，网带烘干输送机厂家，则尽量选择批式循环式烘干机，这种机型采用中低温烘干技术，烘出来的谷物不仅爆腰率低，而且色泽品质俱佳，有利于用户作物价

值增值；如果是用来烘干种子，那就必须选择循环式机型，吉林网带烘干输送机，以确保种子胚胎不被高温破坏。

链板烘干机属喷射气流烘干机类型，热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物料，网带烘干输送机订制，由于喷射气速高达15m/s以上，故对流传热的膜极薄，传热系数大，干燥速度快。该设备用于不透气类物料时，上面喷射气流仍返回上面，下面喷出的气流仍返回下面，再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟道气等。

吉林网带烘干输送机-强盛网链长期供应-网带烘干输送机厂家由宁津县强盛网链厂提供。吉林网带烘干输送机-强盛网链长期供应-网带烘干输送机厂家是宁津县强盛网链厂（www.njqssj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：高经理。同时本公司（www.sdnjqswl.com）还是从事辽宁皮带输送机，河南皮带输送机，福建皮带输送机的厂家，欢迎来电咨询。