

# 方形不锈钢水箱 明光不锈钢水箱 利民不锈钢

产品名称	方形不锈钢水箱 明光不锈钢水箱 利民不锈钢
公司名称	蚌埠市利民不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道
联系电话	18055299758

## 产品详情

### 装配式不锈钢水箱安装施工方案

一，车间生产过程焊接不锈钢焊接水箱SUS304不锈钢板，根据水箱规格设计，通过切割，压制，校对，合格交货等系列加工。二，安装施工准备1，施工前，应熟悉施工图纸及相关技术资料，水箱施工图纸应检查结构图纸，建筑图纸，熟悉水箱工艺，了解施工及验收标准，准备建筑材料预算，玻璃钢不锈钢水箱，施工计划。

2.施工现场的电源应在施工前实施。施工用电应与施工单位协商使用，但应能满足工作需要。

3.施工现场应整齐，干燥，通风良好的工作环境。

4.水箱的条形应符合图纸和安装要求，高度不应小于300mm，所有基础高度的误差不应超过5mm。

5.施工现场将配备专人负责管理施工队的整体管理，并监督水箱的质量。6.填写施工记录并建立施工档案。三，金光不锈钢水箱材料准备1，不锈钢压板，进入现场前应仔细检查，必须符合相关质量技术要求，并具有产品出厂合格证书。

2.进入现场前应仔细检查槽钢框架，并且必须符合相关的质量和技术要求。3.不锈钢系带和支撑，进入现场前应仔细检查，必须符合相关质量和技术要求，并具有产品出厂合格证书。四，主要生产设备：

1，焊接机，角磨机，手电钻，电动扳手，手动扳手，电源箱等。1.焊接底架根据水箱板的尺寸，确定槽钢的间距。首先，槽钢采用点焊和固定，并用水平尺校对，以确保它是平的，然后整体焊接。2.水箱板连接方式：装配好的不锈钢水箱为不锈钢螺栓或镀锌螺栓连接，按照水箱设计的底板，侧板和顶板顺序排列。并按此顺序连接。不锈钢水箱板与板之间的连接由密封橡胶条和螺栓制成。

### 不锈钢组合焊接式水箱安装说明

1.进水管，出水管和水箱溢水口的直径和位置应由设计人员或用户选择。水箱周围应有不小于700毫米的通道，水箱底部和水箱顶部不得小于600毫米。盒子底部与盒子底部标准块之间的连接处应坐在支架上。

- 2.检查水箱支架的类型和尺寸是否符合图纸和合同要求，并仔细调整支架的水位。
- 3.根据水箱规划和技术要求组装水箱底盘，找到支架上的水平位置。
- 4.根据图纸和技术要求组装底板，侧壁板和顶板，逐一检查，确认没有泄漏。
- 5.根据焊接底部——上侧壁——上肋骨——顶部——其他配件工作程序组装水箱整体。检查以确保尺寸，入口和出口，溢流，排水，检修孔和梯子符合设计或使用要求。
- 6.清理水箱内外的杂物和污迹，确保清洗内外管件和水箱安装位置。
- 7.水试验：组装水箱后，不锈钢保温水箱，关闭出水阀和排水阀，打开进水管并检查水。当它充满时，它将通过2-3个小入口而不会泄漏。

首先，用国家标准槽钢将水槽槽钢基础焊接成网状，除锈后用环氧树脂涂料处理锈。二，水箱底板受压均匀，传导压力好，不变形。第三，不锈钢流槽可以集中水箱的冷凝水，然后流到排水处，防止槽钢潮湿而不生锈。四，明光不锈钢水箱，水箱侧板折叠成梯形槽板的强度，内壁光滑无直角，对称分布，外观均匀，力均匀。5.水箱的顶板折叠成一个角槽，这也增加了板的强度，不留水，并具有美观的外观。第六，通风孔设有滤棉，以防止空气污染。7.水箱的安装符合《供水设施卫生管理规范》的要求。水箱顶部距离屋顶80厘米，与墙壁的距离为60厘米。水箱在水箱底部排水。

方形不锈钢水箱-明光不锈钢水箱-利民不锈钢由蚌埠市利民不锈钢制品有限公司提供。蚌埠市利民不锈钢制品有限公司（[www.lmbxgsx.com](http://www.lmbxgsx.com)）是安徽蚌埠,不锈钢及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在利民不锈钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创利民不锈钢更加美好的未来。