

特灵压缩机维修 蓬莱压缩机维修 螺杆压缩机维修

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 特灵压缩机维修 蓬莱压缩机维修 螺杆压缩机维修 |
| 公司名称 | 青岛新源祥制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路 |
| 联系电话 | 13156050099 |

产品详情

压缩机在卸载时执行“不停就不停”的卸载即若机组出力过大把所有运行的压缩机都卸载到50%的状态如果还是负荷过大再逐步停压缩机

3)压缩机短运行时间限制

4)压缩机启动间隔限制

运行限制功能

(

可选择

)

运行限制功能为压缩机超时限制功能

若运行限制功能设定为“是”控制器将根据压缩机累计运行时间功能完成对空调机组运行时间

出厂时间的限制即当压缩机累计运行时间到达设定值时机组将被自动关机此时机组被锁住若在主界面下按启动键”只听到“嘀”

一声开机功能无效若解除此锁定需具有相应

权限的工程师进入“制造商设定”菜单中执行“清除系统变数或修改报警设定

值”“可选择”为此功能可根据需要过面板设定的方式选择是需要此功能还是不需要此功能

新源祥专业维修比泽尔压缩机

新源祥制冷有限公司是一家专业从事制冷领域设备安装、维修、保养的公司。公司拥有严密的组织结构，精细化的人员分工，严格的管理制度，完善的质量保证体系。在制冷领域我们本着诚信、负责、认真的理念，赢得了客户一致好评。公司拥有先进的技术力量和维修安装经验，从事制冷设备的设计、维修、安装、调试、销售、清洗为一体的公司。

公司常年从事盾安中央空调销售，麦克维尔中央空调销售安装，特灵中央空调销售安装保养，冷水机、冷库、高低温试验箱及中央空调的维修保养工作。

天气回温后开机注意事项，特灵压缩机维修，特别重要：

- 1、检查机器无雨水侵入；
- 2、检查机器线路正常；
- 3、检查机油油位在正常范围内（水冷机要检查冷却液）；
- 4、从进气口加入干净的机油；
- 5、手动盘车（皮带和直联机型）；
- 6、上电，检查三相电源是否正常；
- 7、有干燥机的要先启动干燥机；
- 8、注意，长时间停机再启动千万不要按下启动按钮就走人了，那样机头很容易缺油卡死，务必要以点动的方式启动。工频机点动方法：按下启动键，运转约8秒后按下急停按钮，间隔约半分钟，重复以上步骤不少于3次再正常启动，如果启动时发现温度迅速上升且伴有异响，蓬莱压缩机维修，这是内部机油还没循环过来，麦克维尔压缩机维修，必须立即按急停停机，重新多点动几次。永磁机点动方法：可以按工频机的方法点动，也可以临时把上限频率调到和下限频率一样，启动后以低频运行5-10分钟后再将上限频率恢复到原来的设置。9、机器正常启动后，比泽尔压缩机维修，先不要直接上到额定压力，可在一半的压力下先运转10分钟，等温度稳定下来后再让压力上到额定压力运行10-20分钟，无异常后再开始正常供气。

特灵压缩机维修-蓬莱压缩机维修-螺杆压缩机维修由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）在制冷设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新源祥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，

共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武经理。