

# 成都工控机 安徽凌电自动设备公司 IMB M43H工控机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 成都工控机 安徽凌电自动设备公司 IMB M43H工控机 |
| 公司名称 | 安徽凌电自动化设备有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 安徽省合肥市西湖国际广场C座612            |
| 联系电话 | 15395064988 15395064988      |

## 产品详情

开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：用光驱或软驱引导后，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区。无法正确安装设备驱动程序：其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突；若是外围设备，换一个插槽并重装驱动。windows系统在运行过程中死机或者蓝屏：查看系统中是否感染病毒；cpu风扇是否还在正常转动；系统文件或者应用程序以及磁盘是否受损。

Phoenix?BIOS：4短2短1短：时钟错误；4短2短2短：关机错误；4短2短3短：A20门错误；4短2短4短：保护模式中断错误。Phoenix?BIOS：3短2短4短：键盘控制器错误；3短3短4短：显示卡内存错误；3短4短2短：显示错误；3短4短3短：未发现显示只读存储器。工控机加电后，IMB-M43H工控机，电源工作正常，主板没有任何反映？先去掉外围的插卡及所连的设备，成都工控机，看能否启动？如果不能，RCS-9440工控机，可去掉内存，看是否报警。

开机报警听报警的声音分析如下：Award?BIOS：1短---?系统正常启动；损坏：不间断长鸣---内存条未

插紧或内存损坏；重复短鸣---?电源损坏。本地打印机不能网络打印：检查网线、网络配置是否正确，能否与网络正常连接；检查计算机打印设置中的打印机是否与共享打印机相匹配。无法正确安装设备驱动程序：查看驱动程序是否是zui新并且支持该操作系统；驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持

。

成都工控机-安徽凌电自动设备公司-IMB-M43H工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽凌电自动化设备有限公司（[www.ldzdh.cn](http://www.ldzdh.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.lingdianzdh.com](http://www.lingdianzdh.com)）还是从事合肥嵌入式工控机，安徽嵌入式工控机，嵌入式工控机的厂家，欢迎来电咨询。