

呼和浩特金刚石锯片 信德利刀具厂货直供 金刚石锯片制造商

产品名称	呼和浩特金刚石锯片 信德利刀具厂货直供 金刚石锯片制造商
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——使用金刚石锯片应该注意哪些问题？

正确安装金刚石锯片的安装正确与否以及安装精度是与锯片的切割效率、切割质量、使用寿命有着密切的关系。安装后要确保锯片在切割过程中运行平稳、不产生振动（因锯片自身质量及切机刚性等影响除外）。

安装锯片时，首先要确保锯片上标明的开刃方向与切机主轴旋转方向一致；要将锯片安装孔、切机主轴、法兰盘三者相互接触的面清理干净，必需保证它们之间接触平整、良好；法兰盘直径大小要随锯片直径大小合理选择。法兰盘太小，则使用时锯片端面偏摆大，兰盘太大则主轴挂重加大，也会增加跳动，同时减少材料的加工深度。安装后锯片、法兰盘的跳动值必需达到规定值方可使用。

需要金刚石锯片，就找东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石锯片我们是专业的。

信德利——金刚石锯片使用注意事项

在安装锯片时，必须先确认机器的性能、用途,建议先阅读机器的说明书。以免装错，引起事故。

锯片安装前，应检查机器的主轴是否有跳动或者大的摇摆间隙，安装时将锯片用法兰盘和螺母定紧，安装后必须检查锯片的中心孔是否牢固固定在据台法兰盘上，有垫圈时必须将垫圈套好，埋入后轻轻用手推动锯片确认转动是否偏心晃动。

在安装锯片时，必须先检查锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后，如有以上问题，严禁使用。

锯片的锯齿极为锋利，禁止碰撞、刮擦，必须轻拿轻放。既防止对人体造成伤害，同时也避免对刀头的刃口造成损伤，影响切割效果。

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接电话与我们联系，谢谢！需要金刚石锯片，就找东莞信德利。

信德利——金钢石锯片锯板材出现纹路的原因

金钢石锯片锯板材出现纹路主要有下列几条原因

- 1、板材原因，板材里面有杂质；解决办法，更换好的板材，不过好板价格贵
- 2、机器原因，机器锯轴有跳动；解决办法，更换锯轴；
- 3、锯片原因，锯片钝，或锯片太薄；解决办法，修磨锯齿，更换合适的锯片

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！