

云南扒渣机 忠良扒渣机 柴油刮板扒渣机生产厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 云南扒渣机 忠良扒渣机 柴油刮板扒渣机生产厂家 |
| 公司名称 | 襄阳忠良工程机械有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号 |
| 联系电话 | 13908676417 |

产品详情

履带式挖掘装载机（简称扒渣机）主要用于平、斜巷矸石、煤等采掘装车，柴油刮板扒渣机生产厂家，具有功率大、装车速度快，结构简单、紧凑、便于维修。主要由反铲机构、运输槽机构、履带行走总成、机架总成、液压操作系统、驾驶棚、电气系统组成。操作步骤打开电源总开关。按钮指示灯亮后，启动油泵和风机，如为使用或重新接线后开机，应判断相序是否正确。

扒渣机年终保养把油箱中的液压油全部放尽打开油箱，取出吸油过滤器，矿用扒渣机厂家，洗净后放回油箱，云南扒渣机，按原位安装。油箱中从新注满新油。检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换；连接部位有松动时拧紧管接头。卸下并拆开下降阀，用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。扒渣机每月保养检查液压油质和油位。升降台升至时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗，油质发粘，或油中有砂砾等异物时，履带扒渣机厂家，应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。

如果相序不正确，将无法启动机器。待10秒启动完成后才能带压力使用。停机4小时以上要让泵空运转5~10分钟，才能带压力工作。张开左、右推板，将运输槽铲板降至地面。操纵机器向前推进，把石料聚拢，同时把地面推平。确认转载车辆进入本机的卸载部位后把手柄扳至输送正转，如果感到送料的速度跟不上，可把加速合流手柄扳到位。

云南扒渣机-忠良扒渣机-柴油刮板扒渣机生产厂家由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司（www.xfzljx.com）位于湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前忠良扒渣机在采掘设备中享有良好的声誉。忠良扒渣机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。忠良扒渣机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。