

除尘骨架经销商 银川铁狮 银川除尘骨架

产品名称	除尘骨架经销商 银川铁狮 银川除尘骨架
公司名称	银川铁狮环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口 (宁夏神马汽保设备有限公司)
联系电话	13895007182

产品详情

布袋环保设备除尘器工作范围除尘骨架

袋式环保设备除尘器的工作范围

介绍了袋式环保设备除尘器喷吹设备的工作原理。袋式环保设备除尘器的吹灰设备——吹灰管。应该向过滤袋中注入多少压缩空气？事实上，压缩空气的量由空气分配袋中的空气压力和脉冲电磁阀的打开时间决定。如果指示喷射设备系统的减压阀并且控制除灰空气压力，那么供应到空气分配袋的空气压力值应该在0.2~0.4兆帕的范围内，压缩空气压力值设定得越低，除尘骨架布袋厂家，过滤袋的磨损程度越小。如果除灰效果得到保证，除尘骨架价格，除灰气压值应尽可能调整到较小的范围。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：银川铁狮环保设备有限公司

脉冲式布袋环保设备除尘器原理厂家引见除尘骨架

脉冲袋式环保设备集尘器原理制造商介绍

各行业使用的脉冲袋式环保设备的除尘器差别很大。吸尘器的结构一般由箱体、上壳体、中壳体、下壳体等部分组成，上、中、下壳体一般为腔体结构。

脉冲式袋式环保设备除尘器的工作原理是:除尘器工作时，产生的蒸汽通过进气管进入料仓，除尘骨架经销商，粗、细粉尘颗粒立即落入料仓底端，细颗粒物随旋风转折进入中、下壳体，从而蒸汽积聚在集尘

器袋的表面层上，过滤后的蒸汽进入上壳体进入净气体分离管-排气系统通道，并通过排气风扇排出到空气中。

采石场脉冲袋式环保设备除尘器的安装与维护。

- 1.为了便于运输，84至120袋这类环保设备的除尘器分为两部分。安装处应加橡胶垫，连接螺栓应均匀拧紧，以保证良好的防尘密封性。安装前应平均增加控制仪表、控制阀、滤袋U型压力表等部件。
- 2.控制面安装在220伏电源上，启动开关，按数字显示的顺序启动每个电磁阀(注意电磁阀为220伏)。
- 3.安装时注意不要割破除尘袋。检查结构是否完整。如有损坏，应及时修理，并在安装前去除毛刺。否则，银川除尘骨架，除尘效果会受到影响。滤袋的堆面向外安装后，应将上部开口翻转到花板上方的铝短管上，并用夹具紧固。
- 4.在该环保设备的除尘器开始其初始工作之前，应停止脉冲喷射系统进行检查，确认无误后方可开始运行。

除尘骨架经销商-银川铁狮-银川除尘骨架由银川铁狮环保设备有限公司提供。银川铁狮环保设备有限公司(www.yctshuanbao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铁狮环保——您值得信赖的朋友，公司地址：宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口(宁夏神马汽保设备有限公司)，联系人：高经理。