

江西胶体磨 立式胶体磨 永迅机械

产品名称	江西胶体磨 立式胶体磨 永迅机械
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

产品详情

分体式胶体磨结构特点：分立式、卧式两种规格。其主机部份由壳体、定子、转子、调节机构、冷却机构、电机等组成。其主要零件均采用不锈钢制造，耐腐蚀，胶体磨厂家，无毒。使用单位可依不同物料特性，生产效率，不同用途，选用不同规格型号的胶体磨，使之达到良好的效果。安装操作，1、联接好进料斗或进料管及出料口，再接上出料循环管，然后接通冷却水（JM-L50a、b无冷水管系统）和排漏管。2、安装好电力启动装置，立式胶体磨，（若有条件的用户可配上电流表及指示灯或变频器等）接好电源后，特别要注意开机运转方向，判别电机是否正常方向旋转，或从进料管径处看方向是否同胶体磨上‘红色警示标志’旋转方向箭头相一致顺转。禁止空转（腔内缺料液）和反转。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

胶体磨安装操作步骤：1、设备水平安装在平整的混凝土基础上，江西胶体磨，并用地脚螺钉固定（根据工作情况也可不固定）。2、检查各紧固螺钉是否拧紧（转子中心螺钉为M12左旋螺钉）。3、使用前，用专用扳子转动转子，检查与定子是否接触，有无卡死现象，如有上述情况不允许开机。4、检查并接上电源线（三相交流电，电压为380伏，机体保护接地）并注意转子旋转方向应与底座上的箭头指向一致（顺时针方向旋转）。5、接通冷却水，并注意水嘴的进出水标志。6、启动电机时，首先点动开关，检查是否有杂音、振动。如果情况不正常应立即停机，排除故障后再试运转。7、工作后清洗定子、转子内残余物料时应在运转状态下进行，胶体磨设备，先将大卡盘向逆时针方向旋转不小于90°后进行清洗。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

胶体磨特别注意事项：加工物料中绝不允许混有石英砂、碎玻璃、金属屑等硬物质，严禁进入胶体磨加工生产。启动、关闭及开机清洗前、后胶体磨机体内一定要留有水或液态物料，禁止空转与逆转。否则，操作失当会严重损坏硬质机械组件或静磨盘、动磨盘或发生泄漏烧毁电机等故障。产品在不影响基本结构及性能的改进时，恕不另行通知。

江西胶体磨-立式胶体磨-永迅机械(推荐商家)由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司（www.yongxunjx.com）位于武汉市东西湖区径河街办事处航嘉中路55号A205号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永迅机械在商业专用设备中享有良好的声誉。永迅机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永迅机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。