

无轨悬浮门厂家 无轨悬浮门 一路机电伸缩门

产品名称	无轨悬浮门厂家 无轨悬浮门 一路机电伸缩门
公司名称	芜湖市一路机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市瑞丰商博城E公馆503
联系电话	13605593085

产品详情

电动伸缩门的遥控电池怎么更换

众所周知，电动伸缩门在使用时由电动机驱动，由于使用了它，因此发现它很方便。只需按遥控器，防御就在我们手中，因此，遥控器中的电池为我们提供了很多帮助。那么它的遥控电池怎么更换呢?下面芜湖一路机电就为大家简单介绍。

通常遥控器是用于控制电动伸缩门，这样，电源将不足或出现电源故障，从而导致遥控器出现故障。使用遥控器时，长按停止按钮，电源遥控器上的指示灯将变暗或闪烁，并且遥控器的距离将变为金色，这是由于电池电量不足。

更换时，拧下后盖螺钉并将其取出，无轨悬浮门厂家，更换电池后，尝试按遥控器上的“开”或“关”按钮，通常将后盖放在后盖上并拧紧螺丝。实际上，它的遥控电池很容易更换，无轨悬浮门，只要根据上述方法进行操作，以后就可以轻松掌握。

关于电动伸缩门的遥控电池的更换方法就为大家简单介绍到这里，感谢大家的耐心观看，如有其它相关疑问，可以直接电话联系联系我们。

电动伸缩门安装时接线是很重要的一步。可是，对于它的接线方法，很多人都不是很多清楚，从而影响了它的安装进度，所以，今天就让芜湖一路机电来告诉你，电动门究竟如何接线吧。

如今，市面上常见的电动伸缩门的界限方式主要有两种，一种是外置式接线，一种是内置式接线，外置式的就是将伸缩门的控制器安装在门卫室，伸缩门的电机与控制器之间由一条七芯的电动门专用防寒扁线连接，电机上的COM端子代表的是电机的公共线与控制器的电机公共端口连接，接行程开关线方法是将电机底座上的两条磁敏开关上的各一条线并连在一起，与控制器的行程公共端口连接，再将剩下的两

条线分别与开限位和关限位连接。机箱上的警示灯上的两条线分别接在电机的公共端和开门信号上再将220V电源接在控制器的220V端口上，就算完成了基本功能的接线了。

不过，无轨悬浮门报价，需要注意的是现在为了减少电动伸缩门的布线工作量和外置式接线线路容易产生故障，已经很少用外置式的安装方式。内置式的接线方法与外置式的一致，如有扩展红外线防撞装置，会有标识防撞探头的端口，只要将红外线防撞装置的插头插上即可。

不锈钢电动门除尘的注意事项如下：

- 1、要明确的是不锈钢制品并不是永远不会遭到腐蚀的，像电动门因为长期露在风吹雨打环境中，虽有钝化膜保护，但很多薄弱的部位还是会被腐蚀，由一点点的小部位很快反应变坏。所以，采取合理科学的维护，对于电动门等产品来说是非常重要的。
- 2、电动门外表有尘土或者污垢等污染物，我们可以用温水洗刷，用酒精等中性溶液擦拭电动门的外表，将油污擦去。需要注意的是擦拭的时候要用柔软的布，千万不要刷碗丝等产品，以免对电动门表面造成伤害。
- 3、在清除电机及传动链条表面的灰尘的时候，一定要加润滑油;检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘;检查电动门的上下行程开关，开关滑轨加润滑油。
- 4、在除尘时，要注意门四周的烟/温感检查门体功能，消防中央监控员在联动台上测试伸缩门功能;手动控制电动门体，检查运行情况，无轨悬浮门安装，并调整上下行程开关位置，令门体开启或封闭处于适当的位置，测试过程谨防门体冲顶或冲底。

无轨悬浮门厂家-无轨悬浮门-一路机电伸缩门(查看)由芜湖市一路机电工程有限公司提供。芜湖市一路机电工程有限公司(www.ylchepaishibie.com)在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖一路机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。