

# 扭力扳手批发 液压扭力扳手风批怎么选 台北风批

产品名称	扭力扳手批发 液压扭力扳手风批怎么选 台北风批
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

### 如何正确使用扭矩扳手

1.什么是扭矩扳手？扭矩扳手是机械从业人员经常会接触到的一种工具，气动扭力扳手风批厂家，可以把紧固件拧紧到设定扭矩值然后自动脱牙，使用方便，台北风批，操作简单。2.扭矩扳手的组成

3.扭矩扳手的特点 具有预设扭矩数值和声响装置，液压扭力扳手风批怎么选，当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出“咔嚓”的声音，提示完成工作。

避免了紧固件扭矩不足造成松动和扭矩值过大造成断裂的情况。4.扭矩扳手的使用

（1）扭矩扳手有不同的量程，根据紧固件的要求选用合适量程的扭矩扳手；标准紧固件扭矩值性能等级 序号 1 2 3 4 螺栓、螺母 名称 规 M4 M5 M6 M7 格 4.8 (4) 扭矩值(N·m) 1~1.5 2~3 3~6 6~8 2~3 4~7 7~11 12~16 3~3.8 6~8 10~13 17~22 8.8 (8) 10.9(10)

8.拉扳手时用力要柔和均匀。不要用短促、冲击的力来扳动。使用时严禁在扳手尾部加套管或长柄，

9.扭矩扳手只能用作安装螺纹连接件时测量其安装扭矩使用，不能用于拆卸已拧紧的连接件。不能敲打、磕碰或做它用。使用时尽量轻拿轻放，不许任意拆卸与调整。

10.如果扭矩扳手较长时间未用过，（使用前）应先预加载几次，使内部工作机构的润滑油均匀，以延长其使用寿命。

11.对于圆周方式布置的螺纹连接件，按照180°对称拧紧的方式将所有紧固件拧紧。拧紧时不要一次即拧紧到规定值，留少许余量后校紧以达到相同的预紧力

3、大规格扭矩板子使用时，可外加接长套杆以便操作省力。

4、如长期不用，调节标尺刻线退至扭矩小数据处。二、扭力扳手使用注意事项：

扭力板子是一种紧密控制螺栓和螺母锁紧力矩的专用工具，应按照下列要求正确使用：

1、不能使用预络式扭力板子去拆卸螺栓或螺母。

2、严禁在扭力板子尾端加接套管延伸力臂，以防损坏扭力板子。

3、按照需要调节所需的扭矩，并明确调节机构处于锁定状况才可以使用。扭力扳手批发(图)-液压扭力扳手风批怎么选-台北风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com）是广东深圳,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。