

泸州发电机皮带轮 发电机皮带轮生产厂家 先创机械

产品名称	泸州发电机皮带轮 发电机皮带轮生产厂家 先创机械
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

产品详情

先创机械分享下风机皮带轮的安装步骤：

- 1.移动锥套到合理位置，将皮带轮轻轻拉到锥套上，在安装孔内安装内六角螺栓。
- 2.利用六角扳手交替地逐渐拧紧各螺栓，直到达到合适的扭矩。
- 3.如要装配键，必须先将键置于轴的键槽上，泸州发电机皮带轮，然后在装配锥套。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spa皮带轮、V型皮带轮等多种皮带轮，发电机皮带轮生产厂家，欢迎大家选购！

我们在拆卸电机锥套皮带轮注意事项：

在敲击轮体的时候，用一些棉布或软质的海绵垫在敲击点位置。可以降低敲击时候产生的震动，减少轮体承受的敲击力量，防止轮体表面受到伤害。虽然欧标皮带轮用的是HT250的材质，不过还是需要精心呵护，发电机皮带轮安装，减少皮带轮受到的伤害。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spa皮带轮、V型皮带轮等多种皮带轮，发电机皮带轮价格，欢迎大家选购！

先创机械分享下皮带轮的安装方法：

- 1.在安装皮带轮时，我们需要检查皮带轮槽，确保没有伤痕或利边，所有尺寸均符合标准；
- 2.清洁所有部件表面，如带轮毂孔、锥套、螺栓孔等。将锥套装入皮带轮，使所有的螺孔对齐。
- 3.在螺杆和螺纹上涂油后旋入安装孔，但暂不旋紧。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spc皮带轮、V型皮带轮等，欢迎大家选购！

泸州发电机皮带轮-发电机皮带轮生产厂家-先创机械(推荐商家)由武城县先创机械加工厂提供。武城县先创机械加工厂（www.sddzhdjx.com）为客户提供“皮带轮,锥套皮带轮,欧标皮带轮,三角皮带轮”等业务，公司拥有“恒达”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。