

# 家具冷压机 木工机械 冷压机

产品名称	家具冷压机 木工机械 冷压机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛旭泰昌机械有限公司

木工冷压机到厂后必须水平放置，每平方米误差小于1mm以内。（必须水平，冷压机，否则长时间使用会造成压机原件变形）。冷压机的台面是经过精铣的，应厂家要求，我们把台面按需分组，可做成双工位冷压机或是三工位冷压机，并加上导向柱以保平衡。多工位冷压机可以分组操控，也可能同步运行。标配MH2324\*50T冷压机机型常年有现货，热压机冷压机，可以随时到厂试机。

木工冷压机系列机型是用来压合家具板件，多层板冷压机，木门，家具冷压机，各种板材.以及家具的整平，定型.可以使板材间粘合更加牢固.压力强劲，不回力，多用于压合胶合板，多层板，实木门，钢木门等。冷压机在正常运行应符合以下几点： 液压油要求适合于冷压机的油质，一般采用45 # 抗耐磨液压油。 冷压机的使用油质需1年更新一次以保证机器的正常运转。 其它部位要定期保养。

木工冷压机的放置：将冷压机放置在平整的硬质的地面上，并将机床调制到水平位置。配电根据电柜上所贴的配电要求，在机床电源引出线头处接入电压、电流和频率相关的电源。确认油缸电机正确转向先按面板上的电源启动按钮，然后再按压板下降按钮，如压板向下压（如油缸缸筒已降下，则缸筒向上升），则油缸电机转向正确，否则，应将三相电源线中的任意两线对调位置即可得正确的转向。

家具冷压机-木工机械(在线咨询)-冷压机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。“拼板机,门窗组装机,冷压机,薄木剪切机,砂光机,手动封边机...”就选青岛旭泰昌机械有限公司(www.xtchang.com),公司位于:青岛市黄岛区王台工业园内,多年来,旭泰昌坚持为客户提供好的服务,联系人:邢小阳。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。旭泰昌期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.qdxtcjx.cn)还是从事木门窗组装机定制,木门窗组装机厂家,木门窗组装机批发的厂家,欢迎来电咨询。