

自动混凝土搅拌机电话 自动混凝土搅拌机 圆通机械销售混凝土泵

产品名称	自动混凝土搅拌机电话 自动混凝土搅拌机 圆通机械销售混凝土泵
公司名称	安阳市圆通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段东段 创业中心
联系电话	13939972590 13939972590

产品详情

连续式混凝土搅拌机是一湿式混凝土喷射机必不可少的配套设备。属于机械领域。它由传动装置、定量螺旋、供水装置和搅拌筒组成。【电杆搅拌机、水泥电杆机、电杆设备】

- 1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。
- 2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。
- 3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。

圆通总结搅拌机的使用要点

混凝土搅拌机是拌制混凝土混合料的专用机械，自动混凝土搅拌机哪家好，种类较多，在使用过程中也会有不同的要求和说明。圆通小编对混凝土搅拌机的使用要点进行了详细的总结。

随着我国城市化进程不断向前推进，混凝土得到广泛应用，混凝土搅拌机也得到了高速发展。混凝土搅拌机种类较多，在使用过程中也会有不同的要求和说明。圆通小编对混凝土搅拌机的使用要点进行了详细的总结。

混凝土搅拌机安装要点指导

- 1、假若搅拌机是新的，那使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常方可作业。

2、假若搅拌机是固定式的，应安装在牢固的台座上。如长期使用，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。

3、假若搅拌机是移动式的，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间超过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁防锈工作。

4、假若搅拌机需挖设上料斗地坑，其坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖，机架的后面亦须用木料加以支承，防止工作时轨道变形。

混凝土搅拌机操作要点指导

1、混凝土搅拌机启动后，自动混凝土搅拌机，搅拌达到正常转速后再进行上料，上料后要及时加水。添加新料必须先将搅拌机内原有的混凝土全部卸出后才能进行，不得中途停机或满载荷时启动搅拌机，反转出料者除外。

2、搅拌机使用过程中切勿使砂石落入机器运转部分，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后，自动混凝土搅拌机厂家，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必在斗下检修或进行清理工作时，强行停机并将上料斗用保险链条拉牢。

3、搅拌机在作业中若发现故障不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。

混凝土搅拌机作业后保养要点指导：

1、混凝土搅拌机完成作业后，要对搅拌机进行清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，自动混凝土搅拌机电话，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。

2、混凝土搅拌机上料斗的摇把，要用销子固定，以免人进入筒内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。

3、混凝土搅拌机的料斗应降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢。

安阳市圆通机械混凝土搅拌机，具有能耗低、结构紧凑、运转稳定、操作简便、搅拌质量好、生产率高等优点，欢迎广大用户拨打免费热线电话咨询订购！

混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。按工作性质分间歇式和连续式；按搅拌原理分自落式和强制式；按安装方式分固定式和移动式；按出料方式分倾翻式和非倾翻式；按拌筒结构形式分梨式、鼓筒式、双锥、圆盘立轴式和圆槽卧轴式等。随着混凝土材料和施工工艺的发展、又相继出现了许多新型结构的混凝土搅拌机，如蒸汽加热式搅拌机，超临界转速搅拌机，声波搅拌机，无搅拌叶片的摇摆盘式搅拌机和二次搅拌的混凝土搅拌机等。

自动混凝土搅拌机电话-自动混凝土搅拌机-圆通机械销售混凝土泵由安阳市圆通机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安阳市圆通机械有限公司（www.ayytjx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.yat88.com）还是从事河北搅拌机，河南搅拌机，

山西搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。