

海睿打包机生产厂家 垃圾液压打包机 液压打包机

产品名称	海睿打包机生产厂家 垃圾液压打包机 液压打包机
公司名称	山东海睿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市小雪镇陵兗路
联系电话	17616567186

产品详情

液压打包机的三种维护方式

液压打包机的三种维护方式

- 1、液压打包机日常维护。
- 2、定期维护
- 3、专业维护。

介绍一下液压打包机这三种维护工作具体都需要做哪些工作。

日常维护主要由液压打包机的操作者进行，班前检查，班后清扫，保证机电设备处于良好的技术状态。

定期维护又称一级护养，由使用单位的机械维护师来进行，液压打包机维修人员辅助。它近似于小修，液压打包机，维护周期视不同的机电设备而异。其内容包括保养部位和部位的拆卸检查;油路和润滑系统的清洗与疏通;调整检查各部位的间隙;紧固各部件和零件;电气部件的保养维修等。

液压打包机专业维护，顾名思义，就是由专业的人员来进行，而一般由机器的制造商或者销售商的专业技术人员来进行，他们进行的工作就比较专业了，一般应该对机器的核心部件进行大规模的检修和保养，液压打包机同时应该及时发现潜在的故障点，并及时予以解决，垃圾液压打包机，避免用户在使用过程中出现故障，耽误生产。

液压打包机

液压打包机对于各种产品的包装都比较使用，尤其是那些流动性较大的粉粒装物料，要想获得的包装质量，还有一个基础条件，那就是液压打包机的各个机构都要保持良好的润滑性。那么，在对零部件进行润滑操作的时候，要特别注意些什么？

液压打包机的箱体部分安装有油表，在设备启动之前，必须添加一次润滑油。在打包机运转过程中，如果发现轴承温度升高或是运转不良等现象，也需添加适量的润滑油。在液压打包机的内部，必须长期存储机构，并且油面高度是以蜗轮全部侵入油中为原则，同时还要定期更换新的油液。

在对液压打包机进行加油的时候，不要使油溢出杯之外，更不要流到机器的周围和地上，以免造成污染从而影响到相关产品的品质。总之，液压打包机不仅要加油，还要会加油，才能使其功效得到大的发挥。

液压打包机的使用过程中的注意事项

液压打包机的液压缸运动方向由换向阀来控制，从液压打包机的液压泵输出的压力油沿管路经节流阀和换向阀阀心左边环槽进入液压缸的下腔。在液压打包机压力油的作用下，活塞向上运动，推动作机构实现举升动作。此时，液压缸上腔排出的油液经换向阀阀心右边的环槽和管路流回油箱。

液压缸的运动速度由节流阀来控制。液压打包机的液压泵输出的压力油流经单向阀后分为两路，一路经节流阀通向液压缸，另一路经溢流阀流回油箱。节流阀像水龙头，拧动阀心，改变其开口大小，就可改变通过节流阀进入液压缸的油液流量，以控制举升速度。液压缸的出力大小由溢流阀来控制。调节溢流阀中弹簧的压紧力，就可控制液压打包机的液压泵输出油液的高压力。高压力决定着液压打包机工作能力的承载能力。当举升的外负载超过溢流阀调定的承载能力时，废纸液压打包机厂家，则油液压力达到液压泵的高压力，此时作用在钢球上的液压作用力将钢球顶开，液压打包机压力油就通过溢流阀和回油管直接流回油箱，油液压力不会继续升高。所以，溢流阀在这里同时起着使系统具有过载安全保护的作用。

液压打包机的液压泵从油箱吸入的油液先经过滤油器过滤，清除杂质污物以保护系统中各阀门不被堵塞。

液压打包机的使用过程中的注意事项

- 1、供油系统应按前述说明中规定的数量加之规定牌号的工作油。使用油温不宜超过50-70?。
- 2、供油系统中
 - A、液压打包机新安装开始使用半个月內每月清洗一次油液必须经120-150目滤网过滤后再加入油箱。

B、三个月后应泵出所有液压油、将油箱彻底清洗一次。

C、液压打包机正常使用三个月后每生产季度清洗一次油滤过一次。

3、各溢流阀、卸荷阀、行程开关等调整好后应采取有效措施、防止他人乱动，以免产生事故。

4、每年对设备必须认真检修、保养一次其间应换所有轴承内润滑脂。

5、非操作人员严禁操作，喂料时必须把手挪开后再踩压压缩，操作人员必须注意安全。

6、严禁超负荷打超重包。

7、液压打包机填料结束后，一定要把露出料箱的物料踩压至料箱的上内，否则可能造成油缸弯曲或者压板变形

海睿打包机生产厂家(图)-垃圾液压打包机-液压打包机由山东海睿机械有限公司提供。“卧式液压打包机,立式半自动液压打包机,鳄鱼剪切机,秸秆打捆机”就选山东海睿机械有限公司(sdhrdbjcj.com)，公司位于：山东省曲阜市小雪镇陵兗路，多年来，山东海睿机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东海睿机械期待成为您的长期合作伙伴！