

龙门铣床定制 安徽龙门铣床 远大机械龙门铣床图片

产品名称	龙门铣床定制 安徽龙门铣床 远大机械龙门铣床图片
公司名称	邢台远大机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村
联系电话	15932198999

产品详情

检查龙门铣床床身精度时注意这几点

- 1、安装横梁：将立柱和横梁互相接触的表面擦净并涂上润滑油，龙门铣床价格，在此之前应将升降螺母调整到左右基本上处于同一高度，龙门铣床厂家，然后将横梁靠在立柱导轨上，并和升降丝母联接，安徽龙门铣床，使横梁上导轨处于水平，装上夹紧板、压板和镶条。转动横梁升降丝杠上端螺母，以调整横梁水平精度。
- 2、龙门铣床安装龙门顶。
- 3、电气设备的安装与接线见“电气说明书”。

在使用龙门磨床过程中的注意事项

- 1、在机床运行中，对于龙门磨床的刀具必须要固定，而且需要定期检查，如发现有松动情况必须停止运行机床，待解决完毕之后方能继续使用。
- 2、在使用中如果需要改变工作台以及刀架位置，首先要将起到固定作用的螺钉送酒，方能进行后期的操作。

3、在装卸刀具的过程中，使用者可以利用铜锤或者是木槌轻轻的调打，避免刀具碎片飞出来以后对人造成伤害。

4、在使用龙门磨床过程中，注意速度不能随意的变化，手要和刀具保持一定的距离，也不能在这过程中测量工件。

1、按照使用规范进行操作，依次打开总电源、各油泵、控制电源、伺服电源等。

2、机床通电和断电必须按规定顺序进行。机床断电后严禁立即启动，再次启动必须间隔一分钟以上。除因危及生命、机损、物损等因素外。严禁带负荷停电。机床断电后重新开启，工件必须重新复对零位。

3、在工作时间内，如果龙门镗铣床没有在进行切削加工工作，不应停止润滑系统工作，龙门铣床定制，使机床处于热平衡状态。

4、严禁操作人员私自更改数控系统内各类系统参数，如需更改必须取得编程人员的同意。

5、加工前必须对加工工件的尺寸、重量予以核实，严禁超规格、超功率加工，在必须进行超规格、超功率加工时，必须请示相关部门，经批准并采取必要措施后，方可进行加工。

龙门铣床定制-安徽龙门铣床-远大机械龙门铣床图片由邢台远大机械制造有限公司提供。邢台远大机械制造有限公司（xingtaiyuanda.tz1288.com）位于河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邢台远大机械在数控机床中享有良好的声誉。邢台远大机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。邢台远大机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。