

叉车 拣选叉车 博坦仓储物流

产品名称	叉车 拣选叉车 博坦仓储物流
公司名称	无锡博坦仓储物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇团结路与新飞路交界处
联系电话	18251133632

产品详情

装卸

- (1) 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，拣选叉车，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡货架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。
- (2) 载物高度不得遮挡驾驶员的视线。
- (3) 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
- (4) 货叉车接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、木垫等，以免碾压物飞起伤人。
- (5) 用货叉叉取货物时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷向后滑动。可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
- (6) 禁止高速叉取货物和用叉头与坚硬物体碰撞。
- (7) 叉车作业时，禁止人员站在货叉上。
- (8) 叉车叉物作业，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
- (9) 禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。
- (10) 不准用制动惯性溜放物品。

一.检查车辆

- (1) 叉车作业前，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。
- (2) 检查启动、运转及制动性能。
- (3) 检查灯光、音响信号是否齐全有效。
- (4) 叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
- (5) 叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。
- (6) 电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。

(二) 起步

- (1) 起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，前移式叉车，先鸣笛，窄通道叉车，后起步。
- (2) 气压制动的车辆，制动气压表读数须达到规定值才可起步。
- (3) 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。
- (4) 起步时须缓慢平稳起步。

液压系统：为货叉升降及门架倾斜提供动力的装置，由油泵、多路换向阀和管路等组成。

制动装置：与汽车的制动装置相似，但叉车的制动器只布置在驱动轮上。表示叉车性能的主要参数是在标准起升高度和标准载荷中心距下的额定起重量。载荷中心距是货物到货叉垂直段前壁的距离。

发展方向有以下几方面:

提高叉车的可靠性，降低故障率，提高叉车的实际使用寿命。

通过对人体工程学的研平衡重式叉车究使各种操纵手柄、方向盘和司机座位置更合理，使司机视野宽广，叉车，操纵舒适，不易疲劳。

采用低噪声、低废气污染、低油耗的发动机，或采取消声和废气净化措施以减少对环境的污染。

发展新品种，研制变型叉车和各种新型属具，扩大叉车使用范围。

研制无人驾驶叉车以适应装卸、搬运机械化和自动化的要求。

叉车-拣选叉车-博坦仓储物流(推荐商家)由无锡博坦仓储物流设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡博坦仓储物流设备有限公司(www.wxbtcc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!