

# 高频电动震动器 安振振动器振动棒批发 高频电动震动器订购

产品名称	高频电动震动器 安振振动器振动棒批发 高频电动震动器订购
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
联系电话	13243017875

## 产品详情

注意事项：

- 1、操作人员应严格按照安全规则进行操作，遵守相关的安全用电规定，须配备必要的安全用电防护工具。
- 2、电器专业技术人员进行故障检修时，必须断开变频柜电源10分钟后，因为变频机芯里面有大量电容需要充分放电，高频电动震动器零售，及时检修会造成电击。
- 3、在变频器启动进行中严禁拔插连接振动器16A工业插头，因为变频器是采用软启动，在工作时，连接振动器会对振动器产生非常强的转矩和扭距，造成振动器损坏，另外对变频器冲击电流太大容易击穿变频器整流桥产生。

混凝土振动器的种类繁多。按传递振动的方式分为内部振动器、外部振动器和表面振动器三种；按振动器的动力来源分为电动式、内燃式和风动式三种，以电动式应用广；按振动器的振动频率分为低频式、中频式和高频式三种；按振动器产生振动的原理分为偏心式和行星式两种。

混凝土内部振动器。1) 适用范围。混凝土内部振动器适用于各种混凝土施工，对于塑性、平塑性、干硬性、半干硬性以及有钢筋或无钢筋的混凝土捣实均能适用。

插式振动器的电机开关电源上，高频电动震动器订购，应安装漏电保护开关，接地装置或接零应可以信赖。振动器不可在初凝的混凝土、木地板、钢管脚手架和干结的路面上开展试振。在维修工作中断时，应断开开关电源。工作时，振动棒塑料软管的弯折半径不可低于500mm，并不可超过2个弯，高频电动震动器，实际操作时要将振动棒竖直浑厚入混凝土，高频电动震动器现货供应，不可用力硬插，斜推或让建筑钢筋捏住棒头，也不可所有插进混凝土中，插进深层不可超出棒长的3/4，不适合碰触建筑钢筋、芯

## 管组埋件

高频电动震动机-安振振动机振动棒批发-高频电动震动机订购由安阳市安振振动机销售有限公司提供。安阳市安振振动机销售有限公司（[www.anzhenjitu.com](http://www.anzhenjitu.com)）是河南 安阳,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安振振动机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安振振动机更加美好的未来。同时本公司（[www.anzhenjitu.com](http://www.anzhenjitu.com)）还是从事振动机，高频振动机，振动机厂家的厂家，欢迎来电咨询。