

刮板机生产厂家 山西刮板机 安徽特力重工

产品名称	刮板机生产厂家 山西刮板机 安徽特力重工
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

刮板机怎样保养

每天工作完毕到第二天开机前检查刮板外壳和底部是否有漏料；每天或每周检查一次设备的各个部件，刮板机生产厂家，检查刮板链条是否有变形或者断裂、链条连接处的开口销是否有脱落。

定期清理刮板头尾滚轮上的缠绕物，初清设备刮板机前的输送刮板至少要每周清理一次，初清设备刮板机后的输送刮板至少要每月清理一次，混合机下面的刮板至少每周清理一次头尾积料。

检查轴承座和减速机在工作过程的温控情况，并每月定期进行清洗并润滑。

停机前要先停止进料并运行2分钟左右，这样有助于排空物料。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机使用安全准则

- 1、刮板机配件 及所有的盖板齐全完好，并且螺栓要紧固。
- 2、矿用刮板输送机运转过程中，禁止打开盖板，需观察刮板链条运行状况时，应该使用有经验的适度进行
- 3、禁止在运转的过程中，将手或工具深入螺旋中，
- 4、排堵的时候，要将保障设备断电，并通知中控室沟通，保障不会意外启动。

我们在日常生活中使用矿用刮板输送机的时候要注意到使用安全规则，并定期进行维护保养，好的习惯可以帮助我们更好的使用设备并减少对刮板机的损坏，延长我们刮板机配件的使用寿命

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板输送机操作技巧

- 1、转载机启动前一定要发出信号，确实无人在转载机上或附近工作后，先点动开机2~3次，然后正式启动。
- 2、转载机在采煤工作面平巷中使用时，其移动方法可以由绞车牵引、液压支架的水平油缸和专设推移液压缸推移。
- 3、采掘工作面的移动式机器，刮板机价格，每班工作结束后和司机离开机器时，山西刮板机，必须立即切断电源，并打开离合器。
- 4、破碎机主要用来破碎大块煤炭和矸石，以防砸伤输送带，保证可伸缩带式输送机的正常运行。
- 5、常用的破碎机类型有锥式破碎机、颚式破碎机和轮式破碎机。
- 6、破碎机司机必须经培训考试合格后，持证上岗。
- 7、破碎机应在无负载条件下起动，两次点动的时间不少于90s，连续点动次数不超过5次。
- 8、在转载机上处理大块煤、岩、矸时，应闭锁破碎机。
- 9、破碎机每周应检查3次滑动离合器的运转情况，以保证安全运行。
- 10、在无集中控制系统时，多台刮板输送机的起动，都应从外向里，沿逆煤流方向依次起动。
- 11、刮板输送机运送物料要有专人在输送地点接物，两人同时从溜槽中向外搬物料时应先搬后端，后搬前端，刮板机的型号，以免伤人。
- 12、刮板输送机的维护内容包括运行中的巡回检查及时更换一些易损件，调整刮板链，紧固各部螺栓和加强润滑。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司专业生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

刮板机生产厂家-山西刮板机-安徽特力重工(查看)由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司(www.tlzkgsjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特力重工——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧，联系人：刘经理。同时本公司(www.clcsc.cn)还是从事材料车，材料车厂家，材料车价格的厂家，欢迎来电咨询。