

盐城甩干机 捞料甩干机 恒祥机械

产品名称	盐城甩干机 捞料甩干机 恒祥机械
公司名称	顺平县恒祥塑料机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县蒲上镇伍郎村
联系电话	15531210136

产品详情

甩干机

恒祥机械专门从事塑料清洗回收设备，塑料破碎清洗甩干机，塑料粉碎机，破碎机，塑料撕碎机械的生产制造；公司主要产品有塑料回收设备主要包括：PET清洗线，PET瓶回收清洗设备，捞料甩干机，PE/P P薄膜清洗回收生产线，PVC回收生产线，PE/PP挤出造粒设备等；塑料撕碎机械主要包括：单轴撕碎机，双轴撕碎机，塑料粉碎机等等；塑料机械辅助设备主要包括：破碎机，粉碎机，螺旋上料机，盐城甩干机，真空上料机，粉末上料机，搅拌机，干燥机等等

1.转速：甩干机根据大转速的不同分为低速甩干机（<10，000rpm/min），高速甩干机（10，000rpm/min--30，000rpm/min）

2.容量：每次需要离心多少个样品管，每个样品管需要多少容量，这些因素决定一个甩干机的总容量，简单的来说甩干机的总容量=每个离心管的容量×甩干机管个数，总容量和工作量的大小是相匹配的。

甩干机

恒祥机械专门从事塑料清洗回收设备，塑料粉碎机，破碎机，塑料撕碎机械的生产制造；公司主要产品有塑料回收设备主要包括：PET清洗线，PET瓶回收清洗设备，PE/PP薄膜清洗回收生产线，PVC回收生产线，PE/PP挤出造粒设备等；塑料撕碎机械主要包括：单轴撕碎机，双轴撕碎机，塑料粉碎机等等；塑料机械辅助设备主要包括：破碎机，粉碎机，螺旋上料机，真空上料机，粉末上料机，搅拌机，干燥机等等

甩干机的故障检测和清洗方法如下：

- 1、主电源指示灯亮，这时应检查炭刷磨损程度，如炭刷磨损超过总量的三分之一，应及时更换新的炭刷。
- 2、主电源指示灯不亮时，检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断，同时检查电源线是否接触良好，如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
- 3、还应检查真空泵表及油压指示值，如油压过高而主机也不能启动，必需检查各油路是否堵塞，特别是节流小孔是否畅通，如不畅通应清洗使之畅通。

恒祥机械是一家集甩干机、破碎机等研发、制造、销售、服务于一体的法人企业，并充分发挥自身制造经验丰富，生产研发力量强的优势，积极创新，开拓进取。

- 1、甩干机电机上的抱刹没有松开，在卸下后盖板同时翻开甩干桶的门盖，这时观察它的抱闸有没有出现相应的动作或者是松开，如果这时候抱闸没有松开那么就检查它的门盖连接的拉线是不是已经松开或者是断裂，如果出现上述的情况，将拉线调紧或者是接好，让抱闸能够在门盖打开时松脱即甩干机可。
- 2、如果感觉到连轴器转动比较困难，那么就是电机的连轴器缺油或者是损坏了（通常情况下遇到这样的问题，塑料清洗甩干机，不是专业的人员在维修的时候可能局比较困难，同时也不知道从哪里下手，请维修人员甩干机上门维修比较好）。

盐城甩干机-捞料甩干机-恒祥机械(推荐商家)由顺平县恒祥塑料机械厂提供。盐城甩干机-捞料甩干机-恒祥机械(推荐商家)是顺平县恒祥塑料机械厂（www.hengxiangjixie.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.fenlijicj.cn）还是从事商标纸风选机，PET瓶片风选机，塑料风选机厂家的厂家，欢迎来电咨询。