

一级配电箱 安庆配电箱 安徽联控电气公司

产品名称	一级配电箱 安庆配电箱 安徽联控电气公司
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

双电源自动转换开关的概念：双电源自动转换开关为电源二选一自动切换系统，路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电，第二路故障的话双电源自动转换开关自动切换到路给负载供电。适用于UPS-UPS，UPS-发电机，UPS-市电，市电-市电等任意两路电源的断电转换。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。

当各分路设置分路漏电保护器时，配电箱价格，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分路熔断器。若分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器，一级配电箱，则可不设分路断路器或分路熔断器。隔离开关应设置于电源进线端，配电箱批发，应采用分断时具有可见分断点并能同时断开电源所有极或彼此靠近的单极隔离电器，不得采用分断时不具有可见分断点的电器，安庆配电箱，当采用分断时具有可见分断点的断路器时，可兼作隔离开关。

外电变压器低压输出到总配电房线路接法：将中性接地线用导线引出到PE端子作为保护零线；从级漏电保护器“N”出线端接引到工作零线接线端；从级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关；这里所说的配电箱包括总配电箱和分配电箱(下同)。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置，不存在共箱分路设置问题。配电箱、开关箱应装设端正、牢固、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。

一级配电箱-安庆配电箱-安徽联控电气公司(查看)由安徽联控电气有限公司提供。“配电箱,配电柜”就选安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com），公司位于：安徽省合肥市瑶海区大店工业园66号，多年来，安徽联控坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽联控期待成为您的长期合作伙伴！

