

# 宜城水泥码砖机 凡氏拓宇 移动水泥码砖机

产品名称	宜城水泥码砖机 凡氏拓宇 移动水泥码砖机
公司名称	襄阳凡氏拓宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区二汽工业园风神路凡氏集团
联系电话	15335928888 15335928888

## 产品详情

机油不足，或者是需要更换；机油的作用就是起到润滑加温的作用。如果是机油不足的情况下或者是机油长期不更换的情况下这也会造成启动困难。注意放水，全自动水泥码砖机，要懂得放水。很多的使用者都知道使用之后要进行放水，移动水泥码砖机，但是很多人在放水的时候都没有作对。正确的放水是熄火前以怠速运转，待冷却水温度降至60 以下，水不烫手，水泥码砖机在哪里买，再熄火放水。若过早放掉冷却水，机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩，出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出，以免其结冰膨胀，使机体胀裂。

抱砖机启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物；转弯时看清后视镜及观察左右侧的情况，亮转向灯，老河口水泥码砖机，慢行并鸣喇叭；倒车时应先看后视镜及回头观察情况，无障碍物方能行驶；行驶时，货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，上下斜坡时应慢速行驶。若下斜坡坡度较大的，叉车应后退行驶并控制好车速；叉车需依照“右上左下”方向行驶。

检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和后视镜是否完好；货叉是否弯曲、损坏及裂纹产生；检查各油路系统所有管子、接头是否有泄露；检查发动机油、液压油、柴油及冷却液等液位是否在允许范围内，检查电解液是否足够。不足时应按标准要求增添后方可使用。驾驶规定 原则上规定专车专人使用，未经部门负责人批准，抱砖机不得开出厂门；启动抱砖机前，先检查制动踏板是否处于锁定状态，控制杆是否处于中位；启动抱砖机前，先检查制动踏板是否处于锁定状态，控制杆是否处于中位

宜城水泥码砖机-凡氏拓宇-移动水泥码砖机由襄阳凡氏拓宇机械有限公司提供。宜城水泥码砖机-凡氏拓宇-移动水泥码砖机是襄阳凡氏拓宇机械有限公司（[www.hbbzjgs.com](http://www.hbbzjgs.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：樊经理。