

# 合肥进相器 变负载进相器 鄂动电气

产品名称	合肥进相器 变负载进相器 鄂动电气
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

### 合闸问题

电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间，当电容器组的开关跳闸后，如果马上重合闸，电容器是来不及放电的，静止式进相器，在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷，这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流，从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至。所以，电容器组再次合闸时，必须在断路器断开3

min之后才可进行。因此，电容器不允许装设自动重合闸装置，相反应装设无压释放自动跳闸装置。

一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置，装置动作将故障电源切除，然后经过短暂投入备用电源，在这个过程中，如果电容器组有低压自投切功能，那么电容器组将在短时间内再次合上，这就可能发生以上所说的故障。所以，安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题，应值得充分的重视。

相当于一台同步电动机。当然不是在同步转速下运行，但有点类似。同步电动机的功率因数比较接近于1，合肥进相器，所以比异步电动机节电。电动机由异步电动机变为了同步状态，转速不变，可以看到电动机的电流降低了，进相器补偿柜，因为电流的无功分量减少了。进相器可以达到节能省电的功能~~

襄阳鄂动机电专业从事补偿调速装置、工业电气自动化控制系统产品，进相器，变负载进相器，静止式进相器，高压无功补偿装置，低压并联无功补偿柜，电阻调速器的开发、生产、销售为一体的科技型企业。

电力电容器周围环境的温度不可太高。如果环境温度太高，电容工作时所产生的热就散不出去；而如果环境温度过低，电容器有关技术条件规定，电容器的工作环境温度一般以40 为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下，所以通常不必采用降温设施。如果电容器附近存在着某种热源，有可能使室温上升到40 以上，这时就应采取通风降温措施，否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根

据电容器中介质的种类和性质来决定。电力电容器工作时，其内部介质的温度应低于65℃，不得超过70℃，否则会引起热击穿，或者引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间，一般为50~60℃，不得超过60℃。

合肥进相器-变负载进相器-鄂动电气(诚信商家)由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。“进相器,变负载进相器,静止式进相器,高压无功补偿装置”就选襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)，公司位于：襄阳市高新区刘集街道办事处武坡社区4组(襄阳隼翔机械公司)院内，多年来，鄂动电气坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鄂动电气期待成为您的长期合作伙伴！