

# 猪粪刮粪机 湖北刮粪机 全自动刮粪机

产品名称	猪粪刮粪机 湖北刮粪机 全自动刮粪机
公司名称	河南永升预应力有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店镇焦湾村
联系电话	15515771818

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南永升预应力有限公司

刮粪机的出现，带给养殖场许多便利，但是再好的东西，也会由于某些原因，而出现毛病，刮粪机也是这样的，所以我们在运用的时候一定要多加留意，尽量延伸刮粪机的使用寿命，那么我们知道怎么延伸刮粪机的使用寿命吗？

### 1、运用前给减速机加注机油：

我们在使用刮粪机之前需要通过减速机注油口参加齿轮油或机油，不能过多或过少，假如加少的话会使齿轮摩擦力加大，加大电机磨损。假如加多的话会使其压力加大，自动刮粪机清粪机，同样也会加大电机磨损。刮粪机

### 三、刮粪板方面

将刮粪板安放在粪沟中的适当位置，拉杆与纺车架及转角轮之间的距离不得小于30厘米。

#### 四、转角轮方面

安装转角轮时，要注意转角轮绳槽中心要与粪沟中心重合，三列刮粪机有一侧的转角需要两个转角轮，这时要保证两绳槽中心在粪沟中心的两侧，另外一定要记住绳子绕的绳槽边是中心，而不是转角轮的轴，若安装错了，清粪时刮粪板会跑偏。中心找好后用混凝土浇筑，猪粪专用刮粪机，浇筑至转角轮轮轴露出来4厘米即可。

#### 五、牵引绳方面

在缠绕牵引绳时，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮上绕满，然后再把转向轮绕上绳子，将绳子在刮粪板上扣死即可。

以上便是刮粪机生产厂家为您介绍的安装方法。刮粪机

主机安装应挖成1米见方，深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米，打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可。或使用大号膨胀螺丝也可，提醒一下，主机要安装固定好。

安装转角轮千万要注意，参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，猪粪刮粪机，从沟底往上量20厘米水泥墩60\*60

绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，湖北刮粪机，然后再把转向轮绕上。更后在一个刮粪板上扣死即可。刮粪机

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

猪粪刮粪机-湖北刮粪机-全自动刮粪机由河南永升预应力有限公司提供。河南永升预应力有限公司（[www.cnhnysh.com](http://www.cnhnysh.com)）是一家从事“磁选机,涡电流分选机,永磁除铁机,尾矿回收机,养殖设备等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永升”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永升预应力在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！