

二次构造浇筑泵图片 二次构造浇筑泵 华平机械混凝土泵厂家

产品名称	二次构造浇筑泵图片 二次构造浇筑泵 华平机械混凝土泵厂家
公司名称	邢台华平机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15630977206

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台华平机械制造有限公司

使用混凝土输送泵时，应该注意的事项

使用混凝土输送泵时，我们应该注意：

1.泵送系统受压力时，不得开启任何输送管和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整，蓄能器只能充入氮气；

2.泵送工作应连续作业，必须暂停时应5~10分钟泵送一次；

3.严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上，应上垂直管架设的前端装接长度不少于10m的水平管，水平管近泵处应装逆止阀。

后，使用混凝土输送泵后，我们应该做好以下工作：

1.料斗内和管道内的商品混凝土全都输出；

2.对砼泵机、料斗、管道进行清洗。

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

a、各液压操纵部分运动应灵活、连接应可靠。

b、液压缸活塞工作应有力，调节阀、溢流阀工作应有效。混凝土搅拌地泵液压系统阀组工作应灵敏，不应有中位。系统工作压力应符合说明书要求。

c、散热器工作应有效，二次构造浇筑泵，油温不应超过80℃，管路连接应可靠，不应有锈蚀、变形、老化、破损、渗油。

d、液压油型号、油质、油量及使用应符合有关规定。

e、主油泵工作能力应达到额定值，二次构造浇筑泵图片，运转应平稳，不应有泄漏。

说到混凝土输送泵的保养，其中重要的一部分就是其液压系统的保养。上述对于液压系统，液压油及液压管路进行了全方位检测方法概述，希望能对广大用户有所帮助。

混凝土输送泵主电机不能启动或达不到转速

(1) 如主电机不能启动，则应先检查QF1是否合上，若QF1无法合上，二次构造浇筑泵视频，则应检查电路，排除故障。

(2) 如果按主电机启动按钮，电机壳运转，但达不到规定转速，此时应先检查电源电压是否正常，二次构造浇筑泵厂家，变压器容量是否足够，再确定供电线路线径是否满足要求，确保电压降在规定范围之内就可以解除问题。

(3) 如果液压系统操作不当也会造成启动困难，这样在开机时应先检查水泵，再检查搅拌马达操作手柄是否处于中位，泵送按钮是否关闭。若还不能启动就要检查控制主油泵压力的电磁阀是否正常，应保证启动时主油泵处于泄荷状态。?

二次构造浇筑泵图片-二次构造浇筑泵-华平机械混凝土泵厂家由邢台华平机械制造有限公司提供。邢台华平机械制造有限公司 (huapingjx.tz1288.com) 位于河北省邢台市任县邢湾工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华平机械在机械加工中享有良好的声誉。华平机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华平机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。