

# 大型空压机 富澜机械 空压机

产品名称	大型空压机 富澜机械 空压机
公司名称	安徽富澜机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区凤鸣湖凤凰城风情商业街
联系电话	17355313520

## 产品详情

### 螺杆空压机停机注意事项有哪些？

螺杆空压机停机注意事项：

- 1、首先按下OFF键，10~15秒钟后智能控制器按预编程序停车。电动机才会停止。避免空压机重负荷下直接停机；
- 2、必要时，按下急停开关（红色按键），切断主控器和接触器电源。
- 3、空压机停机后，不能马上启动，小型空压机，需等1~2分钟左右，等系统将内部压力自动排空，以防重负荷启动损坏电机。
- 4、空压机在调试后，根据实际情况将压力和其它参数调好，设为全自动控制模式。一般情况下，用户不必自行调整。

以上是富澜机械公司小编为大家介绍相关注意事项

### 螺杆空压机开机操作规范

#### 螺杆空压机开机操作规范

开机前注意事项：

- 1、检查三相电源，确认正常。
- 2、打开机器门锁，观察空压机油位，此时油位不能低于最低位，否则需要补充冷却液到正常位置。
- 3、打开控制器电源，观察液晶显示屏上是否有异常显示。显示“设备已停机”，表示正常。

4、打开空压机出口阀门。

5、以上检查无误后，可按下空压机启动按键，即（ON）按键，空压机即可正常工作。

以上富澜机械公司小编为大家介绍相关内容

### 螺杆空压机开关机操作规范

运转注意事项：

- 1、开机后，要观察空压机运转3~5分钟。观察有无异常响声及振动、有无泄漏油、气等，空压机厂家，否则应立即停机检查。
- 2、动转中的管路及容器内均有压力，严禁松开管路或栓塞，以及打开不必要之阀门。
- 3、运转中应注意观察油位。机器运转时油位比停机后有所下降，属正常现象。看不到油位，空压机，且排气温度高达100度时，应立即停机。停机10秒后观察油位，若不足则待系统内无压力时补充润滑油；
- 4、气体被冷却器冷却后，会产生一定的凝结水，应定时排放，大型空压机，否则水分会被气体带到后系统内；根据天气原因、排放水时间可灵活调节，一般夏季比较频繁。
- 5、运转过程中，至少每天应记录电压、电流、出口气体压力、出口排气温度、油位等参数，供日后检修作参考之用。

以上富澜机械公司小编为大家介绍相关内容

大型空压机-富澜机械-空压机由安徽富澜机械设备有限公司提供。大型空压机-富澜机械-空压机是安徽富澜机械设备有限公司（[ahfulan.tz1288.com](http://ahfulan.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。