

电动堆高车销售 芜湖中力叉车 电动堆高车

产品名称	电动堆高车销售 芜湖中力叉车 电动堆高车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

前移式叉车电动堆高车如何正确换挡？

1、加档

前移式叉车堆高车起步后或行驶中从低速档换高速档时，只要道路条件允许，须逐渐踏‘下加速踏板提高车速，然后立即抬起加速踏板，同时迅速踏下离合器踏板，将变速杆置于空挡位置，接着抬起离合器踏板，再次踏下，迅速将变速杆推入高挡位置。

2、减挡

电动堆高车从高速档换为低速档时，抬起加速踏板的同时踏下离合器踏板，将变速杆移入空挡，接着抬起离合器踏板随即踏下加速踏板，再迅速踏下电动堆高车离合器踏板，将变速杆置于低档位置后，松开离合器踏板，同时踏下加速踏板，使叉车以低速行驶。

3、换挡

前移式叉车换挡时注意事项，合器要分离彻底，对变速杆不得强硬退拽。方向逆变时，必须待叉车停稳后，方可换挡，以免损坏机件。要根据车速及时换挡，切记电动叉车不可长时间用低速档作业。手握变速杆时，应以掌心贴住球头，五指握向手心，球头自然地握在掌心。操纵变速杆，两眼应注视前方，左

手握稳快转手柄，在右脚松抬加速踏板的同时，电动堆高车销售，左脚踩下离合器踏板，右手用手腕及肘关节的力量准确地将其推入或拉出某一选定的档位。变速杆移入空挡后，不要来回移动，不得移头查看，切忌强拉、硬推，以免方向跑偏或使齿轮磨损。

内燃叉车在工况严重恶劣的情况下，为什么要使用实心轮胎？

1、优良的安全使用性能，有利于提高工作效率

因内燃叉车实心轮胎胎体为全橡胶构成，电动堆高车，最大限度地保证了轮胎的耐刺穿性，电动堆高车厂家，从根本上消除了工业车辆在承载运行过程中及在恶劣的作业环境中的轮胎刺穿隐患。内燃叉车实心轮胎的负荷-形变量小、运行稳定性好，因其耐刺耐撕，无需充气，避免了频繁补胎换胎的繁重劳动，可提高车辆的使用率和工作效率，在低速、有效运行车辆中，内燃叉车实心轮胎完全可以替代充气轮胎。

2、合理的结构设计，保证轮胎具有较好的使用性能

实心轮胎采用先进的三段式结构设计，三种胶料分别保证了轮胎的整体性能。高刚性、高强度的基部胶及钢环支撑，既保证了轮胎的挺性，又确保轮胎与轮辋的紧固性，根本上消除了实心轮胎的滑圈问题；高弹性的中间胶，有效地吸纳了车辆运行时产生的震动，具有舒适的驾乘性，同时避免了对车辆的损坏；加厚的胎面胶层，保证了轮胎的耐撕耐磨性能，提高了实心轮胎的使用寿命。

叉车维修过程中，电动堆高车公司，发动机作为内燃叉车一个很重要的部件，承担着叉车整车运转的动力来源；电动叉车则是依靠电机作为动力。当然，机械运转必然带来磨损，所以维修也是经常的事情。那么通常来说柴油叉车发动机维修分为四部分：一、拆卸发动机。二、清洗零部件。三、检查磨损情况。四、组装发动机

如何拆洗发动机

首先将发动机从叉车上拆除，必须在发动机完全冷却的状态下进行，否则会引起某些机件的变形。

- 1、由发动机冷却系统中放出水，由发动机和液力传动中放出机油和液压油。
- 2、卸下安全棚和座椅，取下散热器盖，拆离排气管消声器。
- 3、取下脚踏板，卸下散热器、排气管及其附属装置。
- 4、拆卸发动机和液压传动与其他系统的联结件（软管、导管等）。
- 5、分解发动机与主传动的联接（万向节等）。
- 6、把发动机挂在起重设备上，拧下与车架连接的螺塞螺栓。
- 7、用起重设备吊起发动机，并将发动机放置在台架上。

电动堆高车销售-芜湖中力叉车(在线咨询)-电动堆高车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的堆垛搬运机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进芜湖中力叉车和您携手步入辉煌，共创美好未来！

