

四川广告道闸 鑫旺源自动门厂家 广告闸机维修

产品名称	四川广告道闸 鑫旺源自动门厂家 广告闸机维修
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

安全特性

遇阻反弹（压力电波防砸）

：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤；

地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全；

开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，四川广告道闸，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作；

防砸胶条防砸：闸杆上配带有橡胶胶条，可以减轻因为意外而造成的损失。

使用维护与说明

使用前必须检查电源电压是否与本产品相符，即 $220V \pm 10\%$ ，为了考虑到有些地区存在欠压现象，电压低至 180V 时仍保持可靠的工作性能。

当需要打开闸杆时，广告道闸安装，按一下控制器或遥控器上的“起杆”键，此时闸杆会自动起杆，到位后自动停止。

当需要关闭闸杆时，广告闸机维修，按一下控制器或遥控器上的“落杆”键，此时闸杆会自动落杆，到位后自动停止。

在落杆过程中，道闸广告制作，如遇有车辆及行人通过可按“起杆”键，闸杆会马上往起杆方向运行，或按“停止”键，闸杆会中断运行。（注：在正常运行时请不要按“停止”键）

停电时若闸杆处于水平状态；可将道闸机箱门打开，用摇手将杆抬起。来电后，直接按“落杆”键，闸杆会自动落杆，恢复正常使用。

停车道闸车牌识别的安装方法

1.确定位置

1.易显眼处，闸杆面朝外（路口），道闸地面与路面需同一平面、路面需时混泥土地面作为道闸基础。

2.安装机箱

3.取出箱内随机附件。

4.将箱体放置确定位置，打开箱门，用记号笔或螺丝刀在箱底板孔位处划线，并移开箱体。

5.使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉，孔深70-80mm，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。

2.安装闸杆

1.打开箱门摇转电机摇柄，使箱体内闸杆夹至水平位置。

2.将闸杆带有螺丝孔端水平放入箱内闸杆夹槽内，套上外闸杆夹、平垫圈，并拧紧螺母。

3.调节道闸杆托，使道闸杆处于水平位置。并使道闸杆托正好与道闸杆接触。

结构组成

商场智能人行通道闸的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。

箱体

保护机芯、控制模块等内部部件，并起到支撑作用。

主体材质通常采用304或316的不锈钢，辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形，防刮防划痕，防锈防腐蚀，较易加工固定。

拦阻体

在不允许行人通过的时候起拦阻作用，允许行人通过时会打开放行。一般以门或栏杆的形式实现。（每个系列闸机的拦阻体均不相同）

选材一般需考虑坚固，能承受一定的冲击力，但自身的冲击力对人不能有伤害，重量尽量小，美观，防锈防腐蚀，易于加工固定，损坏后不伤人。

机芯

由各种机械部件组成一个整体（包括驱动电机、减速机），利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作。

影响机芯性能和使用寿命的关键因素包括机械部件的加工工艺和材质，以及重要的驱动电机和相配套的减速机。

四川广告道闸-鑫旺源自动门厂家-广告闸机维修由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）在门窗五金这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫旺源自动门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：虞经理。