

90w减速电机厂家 90w减速电机 永力电机有限公司

产品名称	90w减速电机厂家 90w减速电机 永力电机有限公司
公司名称	广东永力电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞东城新锡边东海工业区
联系电话	13559723788

产品详情

?减速电机90w减速电机

减速电机温升过高如何解决

- 1.若减速电机的轴承损坏或磨损过大，会使定子和转子相碰擦，进而导致升温，此时应检查轴承是否有松动，定子和转子是否装配不良。
- 2.若电压超过电机额定电压10%以上，90w减速电机，或低于额定电压5%以上时，电机在额定负载下容易发热，温升增高，90w减速电机生产厂家，应检查并调整电压。
- 3.定子绕组匝间或相间短路或接地，使电流增大，调损增加而过热，针对这一问题，若故障不严重，只需重新加包绝缘，严重的应更换绕组。
- 4.笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱，引起维修网电流过大而发热，此时我们需对铜条转子作焊补或更换，并更换铸铝转子。

减速电机在工业上的应用非常广泛，其自身具备着使用方便、灵活性高等优势，在进行安装的过程中有一个部件的安装非常重要，那就是调速器的安装，调速器对于电机来说需要安装到位才能发挥出使用效果，下面就来介绍一下调速器安装过程。

- 1、接入交流电源线，按正负接好励磁电压，90w减速电机厂家，否则会造成反转。
- 2、将调速器机箱置于通风良好、无腐蚀性气体的场所。检查一下内部螺丝有无因运输而松动。

3、操作前先把面板上手动调节电位器旋至零位。然后送上电源电压，然后旋转手动调节电位器旋钮。

减速电机怎么换油

我们都知道润滑油是确保减速电机正常运行的动力，电机中的油使用一段时间后就需要进行一次更换，以避免润滑油中含有杂质。减速电机的换油工作并不是看起来那么简单，它是需要按照一定的步骤进行的：

- 1.先切断电源，等减速电机的温度变得温热后才能进行换油。
- 2.在放油螺塞下面放一个接油盘，打开油位螺塞、通气器和放油螺塞。
- 3.将油全部排除。
- 4.装上放油螺塞。
- 5.注入同牌号的新油，油量应与安装位置一致。
- 6.拧紧油位螺塞及通气器。

我们在对减速电机进行换油前，应先仔细阅读一下说明书，说明书上标有加油的位置，一般位于电机的上面，加油要看好油位，不能加多也不能加少，加到油位指示两个刻度之间为宜。

90w减速电机厂家-90w减速电机-永力电机有限公司(查看)由广东永力电机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东永力电机有限公司(www.sanly-dg.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!