

冲击破碎机视频 冲击破碎机 中润机械破碎机图片

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 冲击破碎机视频 冲击破碎机 中润机械破碎机图片 |
| 公司名称 | 隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市隆尧县魏家庄工业区 |
| 联系电话 | 15097968399 |

产品详情

圆锥破碎机

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

圆锥破碎机由于其使用环境恶劣，粉尘大，加之有些使用单位维护不到位，往往在运行中出现各种各样的问题，冲击破碎机视频，一般来说，圆锥破碎机在使用操作中应注意以下问题，才能保证机器正常运转。圆锥破在工作中，给料要均匀，不能偏析。如果给料不均就会出现生产能力降低，产品粒度过大，弹簧动作频繁，碗形轴承压压力大，功耗上升。

- 1.要有除铁装置，防止破碎腔过铁，如果频繁过铁，则可能引起断轴事故。
- 2.要满负荷生产，否则会出现产品粒度过粗。
- 3.生产线中的破碎比分配要合理，这样才能发挥破碎机效率。
- 4.弹簧压力不能过紧，压力过大亦会发生断轴事故，压力过小弹簧会频繁跳动，影响破碎机正常工作，并且产品粒度变粗。
- 5.润滑油温度不能太高或太低，否则会影响机器运行。
- 6.润滑油要经常更换，不能太脏，冲击破碎机图片，太脏了会加速齿轮及碗形瓦、轴套等磨损，甚至使轴套研死。
- 7.传动皮带安装不能太紧，否则会引起传动轴转动不灵活或断裂；也不能太松，否则会引起破碎机闷车。
- 8.给料不能太湿太粘，细粒不能太多，冲击破碎机，也不能太大，否则会引起闷车。
- 9.破碎机排料口积矿亦会引起闷车。圆锥式破碎机（圆锥破）。

破碎机启动操作方法

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

启动操作方法

完成以上检查和准备工作后方可启动。

- 1、启动润滑系统，同时启动通风和给水系统。
- 2、按工艺流程、启动破碎机下部运矿系统。
- 3、空载启动颚式破碎机。
- 4、运转正常后，启动给矿系统给矿。
- 5、启动完毕。
- 6、有分段启动装置的破碎机要按破碎机启动程序启动。

停机操作与紧急停机处理

- 1、破碎机停机必须待矿石全部排出后方可停机。
- 2、停机时应先停给矿系统。
- 3、主机停机5分钟后方可停止油泵和冷却水系统。

隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂为您介绍：

辊式破碎机主要由固定辊、可调节辊、轧距调节机构、旁路机构、传动机构、安全开关等部分组成。其主要工作部件是两个以一定速比逆向旋转的轧辊。两轧辊表面加工有不同形状、一定方向的齿纹，冲击破碎机型号，以加强破碎效果。两辊之间的间距，可以根据颗粒饲料的尺寸大小进行调整。旁路机构用于将不需破碎的颗粒绕开轧辊直接送入下一道工序。通常，辊式破碎机多数为双辊结构，但目前已出现四辊结构，其特点是两对轧辊水平并排布置。其优点是生产率高，进料能够较好地分布在轧辊的有效工作长度上

冲击破碎机视频-冲击破碎机-中润机械破碎机图片由隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂提供。隆尧县魏家庄镇魏家庄村中润机械厂（www.hbzrjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！