## 重庆工控机 安徽凌电自动设备公司 无风扇嵌入式工控机

产品名称	重庆工控机 安徽凌电自动设备公司 无风扇嵌入式工控机
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

## 产品详情

开机报警听报警的声音分析如下:Award?BIOS:1短---?系统正常启动;损坏:不间断长鸣---内存条末插紧或内存损坏;重复短鸣---?电源损坏。重庆工控机。开机报警听报警的声音分析如下:Award?BIOS:2短---?常规错误;1长1短---RAM?或主板出错;1长2短---?显示器或显卡错误。无风扇嵌入式工控机。开机后报警显示器上没有任何显示:清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS;更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。

开机后主板不能自检成功:1、按"Del"键重新设置CMOS或者清除CMOS;2、更换内存条;3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。开机报警听报警的声音分析如下:Award?BIOS:2短---?常规错误;1长1短---RAM?或主板出错;1长2短---?显示器或显卡错误。开机报警听报警的声音分析如下:Award?BIOS:1长3短---?键盘控制器错误;1长9短---?主板?Flash?RAM?或?EPROM?错误,即?BIOS。研发工控机。

无法正确安装设备驱动程序:其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;若是外围设备,换一个插槽并重装驱动。工业嵌入式工控机。Phoenix?BIOS:1短:系统启动正常;1短1短1短:系统加点自检初始化失败;1短1短2短:主板错误;1短1短3短:CMOS或电池错误。进入系统后找不到PS/2鼠标:查看是否使用了一转二的转接头并正常连接,有时需要键盘和鼠标交换一下插头;更换另外一个

重庆工控机-安徽凌电自动设备公司-无风扇嵌入式工控机由安徽凌电自动化设备有限公司提供。"采集卡,工控机,嵌入式工控机,工业平板电脑"就选安徽凌电自动化设备有限公司(www.ldzdh.cn),公司位于:安徽省合肥市西湖国际广场C座612,多年来,安徽凌电坚持为客户提供好的服务,联系人:朱经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽凌电期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.lingdianzdh.com)还是从事合肥嵌入式工控机,安徽嵌入式工控机,嵌入式工控机的厂家,欢迎来电咨询。