

二手水稳拌合站规格 二手水稳拌合站 辉旺工程机械

产品名称	二手水稳拌合站规格 二手水稳拌合站 辉旺工程机械
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

产品详情

稳定土拌合站主要构成系统

- 1、配料供应体系：分料斗、调速变频计量皮带机、皮带输送机。
- 2、水泥料供应体系：水泥仓（水泥斗）、调速变频计量叶轮供料机、螺旋电子称输送机。
- 3、主动供水体系：压力罐、潜水泵、管道、减压阀、水流量计、喷水器。
- 4、搅拌体系：电机减速机、双卧轴接连式搅拌机。
- 5、储料仓设备体系：双卸料储料仓、斜皮带机、空压机。

细节决定稳定土拌合站的安全施工，希望对您有所帮助。 1、非稳定土拌合站专业人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，严格按操作程序操作。出现问题立即停车，严禁设备带病工作，严禁操作人员擅离工作岗位。 2、任何人不得擅自更改电气装置或控制线路，不得擅自更改电气装置的整定值和规格，稳定土拌合站控制室非工作人员，二手水稳拌合站，不能随便进出。 3、工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。

稳定土搅拌站日常检修需了解的五个方面？

- 1.稳定土搅拌站检修时必须停机断电，检修期间严禁打开主令开关。并由操作者自己带着主开关钥匙。
- 2.若在检修时需要拆除部分安装装置，这些元件必须在检修后重新装好。
- 3.农村搅拌站电气部分必须定期检修，如果损坏松动或者烧损都必须立即修复。

4.在机身焊接时，在潮湿的情况下，应防止漏电。

5.稳定土搅拌机在搅拌站过程中不得将搅拌机停机，如在搅拌过程中发生事故，应打开卸料门卸出混凝土，防止混凝土凝固。

如何安全的对稳定土拌合站进行操作

启动稳定土拌合站并时刻注意各指示表指示是否正常，不正常时必须马上停机，待检查排除问题后方可正常运转；检查各输送带工作是否正常，有无跑偏和卡滞现象；稳定土拌合站的搅拌叶片有无卡滞和异响；仓壁震动器是否正常震动，二手水稳拌合站价格，无异响；供水泵应该工作正常，阀门应该工作正常，各个接头无泄露；电动滚筒、清扫器应该工作正常；螺旋输送机工作必须正常，无异响；破拱装置必须工作可靠有效；工作中有专人巡视各给料机、搅拌机、输送皮带工作是否正常，发现故障必须及时通知控制室工作人员，以便停机检查。

如何做好稳定土拌合站的检测和调试工作？

在使用稳定土拌和站生产的时候一定要经常检查各个部位的螺栓紧固情况，特别是搅拌座、电机座、叶片、衬板等部件，要经常检查，防止松脱影响生产。其次要经常更换各个轴承部位的润滑油，特别是减速机的润滑一定要到位，二手水稳拌合站规格，以免因润滑系统损坏影响整个生产线的运行。然后要注意稳定土搅拌叶片与衬板之间磨损间隙过不能过大，筒体水平两侧应调至小于5毫米。

水稳拌和站的搅拌工艺：按工程所需原材料分别用装载机或皮带输送机装入水稳拌合站3至6个料斗，开启料斗闸门，骨料落到皮带秤皮带上，水稳拌合站各皮带秤按工程设定流量值自动定量连续称量和输送所需骨料。

然后由水平皮带机把骨料送入搅拌装置，二手水稳拌合站质量，所需粉料由粉料仓经螺旋输送机送至螺旋电子称，水稳拌和站螺旋电子称按照重量设定值自动连续的称量出所需用的粉料，送至搅拌装置内。

稳定土拌合站厂家介绍

机械及其它：每班检查混凝土搅拌站轴端密封的密封情况；按期检查同步齿轮、动力链条、动力主减速箱、动力电机轴承的状态；按期检查放料门及气缸；叶片及衬板紧固和磨损情况；进料口、溜槽磨损和粘着物清理；摄像机、照明设备清理；供气管路、油杯油量、油水分离器积水排放。

二手水稳拌合站规格-二手水稳拌合站-辉旺工程机械(查看)由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司(www.sdhuiwangjixie.com)是从事“稳定土拌合站,混凝土拌合站,水稳拌合站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。