

订做水泥粉斗式提升机 大地机械现货出售 斗式提升机

产品名称	订做水泥粉斗式提升机 大地机械现货出售 斗式提升机
公司名称	曲阜大地机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙东路南
联系电话	18953733502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜大地机械制造有限公司

斗式提升机介绍

斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带）、带有传动滚筒的上部区段，带有拉紧滚筒的下部区段，中间机壳，驱动装置，逆止制动装置等组成。TD型斗式提升机适用于向上输送松散密度 $< 1.5\text{t/m}^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料，如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

TD型斗式提升机结构形式：

传动装置有两种形式，分别配有YZ型减速器、ZQ（或YY）型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上，省去了提升机传动平台、联轴器等，使其结构紧凑、重量轻，而且提升机内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

斗式提升机厂家提醒

使用斗式提升机应注意问题的几点补充

斗式提升机厂家在以前总结过有关提升机使用的注意问题，今天我们在原有基础上，垂直上料斗式提升机报价，根据新的技术和实践，认为有以下几点需要补充的：

1.料斗的处理：目前普遍使用的斗式提升机的料斗一般均采用1.5mm的钢板制成，料斗底部基本上是密封的，提升机在运行中自身产生的风在没有辅助吸风或吸风效果不良的情况下，料斗装得太浅，无异是降低了提升机的生产率；如果在料斗的底部用8mm的钻头钻上两个孔，订做水泥粉斗式提升机，在安装时每两个没有钻孔的料斗之间安装三个有孔的料斗，这样就能提高料斗的充满系数，从而提高了提升机的产量。

2.提升机进料口下部的位置：由于各个工厂的情况各不相同，即使在同一个厂内，根据生产工艺的需要，提升机有顺向进料的，垂直上料斗式提升机价位，也有逆向进料的；

斗式提升机机筒内出现异常噪音的主要原因是料斗脱落、损坏或松动。出现这种情况要立即停车，认真检查并修复脱落、损坏或松动的料斗。

头轮与底轮正常工作时噪音很小，当出现异常噪音时，是由于密封或润滑不良，导致轴承损坏，斗式提升机，由轴承座发出的。认真检查头轮与底轮轴承状况，如轴承已损坏，应及时更换。

斗式提升机要在无负荷状况下启动，停车前先停止喂料，将物料卸完后方可停车。喂料要均匀不能超出提升机的额定输送量。以免提升机下部发生堵料现象。如发生堵料必须立即停机清除；提升机在使用或修理后运行100小时，要重新检查整机，拧紧所有螺栓接点。

斗式提升机在工作过程中应保持各润滑点正常润滑，如装备有慢动装置，慢动装置必须在空载状态下运行。

订做水泥粉斗式提升机-大地机械现货出售-斗式提升机由曲阜大地机械制造有限公司提供。曲阜大地机械制造有限公司（www.shop1441731142559.1688.com）是一家从事“气力输送机,斗式提升机,皮带输送机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大地”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大地机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！