

TH斗式提升机生产厂家 斗式提升机 大地机械现货出售

产品名称	TH斗式提升机生产厂家 斗式提升机 大地机械现货出售
公司名称	曲阜大地机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙东路南
联系电话	18953733502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜大地机械制造有限公司

斗式提升机?工作原理

料斗把物料从下面的储藏中舀起，TH斗式提升机生产厂家，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，混凝土斗式提升机出售，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机：适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。

曲阜大地机械制造有限公司（简称大地机械，下同），TH斗式提升机价格，注册资金300万，员工50名，坐落于世界历史文化名城、孔子故里山东曲阜，紧邻历史文化名胜古迹周公庙，是一家从事农业、食品、园林、矿山机械设计、制造、贸易的新兴专业厂家。

大地机械成立于2015年春未夏初的美好时节，汇集了一批拥有多年机械制造和销售经验的创业团队，坚持“专注机械、不断进取”的经营理念

斗式提升机设备分类

斗式提升机具有运送量大，提升高度高，运转平稳牢靠，斗式提升机，寿命长显著长处。适于运送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。斗式提升机首要部件可分为：运转部件、驱动设备、上部设备、中部机壳、下部设备。

1、运转部件

斗式提升机运转部件是由料斗和专用板式链条组成的，NE400采用双排链。

2、驱动设备

驱动设备首要采用多种驱动组合而成的，驱动平台上装有检修架和栏杆，分为左装和右装两种。

3、中心节

斗式提升机一些中心节装有轨迹，这是为了避免链条在工作中左右摇摆的。

4、上部设备

上部设备的存在，是为了避免链条摆动，安装有轨迹，也就是双排链、棘轮逆止器和卸料口装有防回料橡胶板。

5、下部设备

下部设备安装有主动张紧设备，NE400首要用沉重箱来做张紧设备。

斗式提升机的安装偏差超过允许范围会影响提升机的正常使用，如果主轴水平超过偏差就会引起链轮和链条的啮合不好，使链条和链轮磨损，减少使用寿命。对传送滚筒来说，偏差过大则会引起胶带跑偏，不能使用。

斗式提升机产生超过允许偏差的原因主要是未按照规范要求安装，安装调整水平不够认真，应按要求仔细调整，使达到水平的要求，并按下述内容进行安装：

1.承重斗式提升机的基础应与土建配合，检查基础的外形尺寸、地脚螺栓或螺孔位置，以及设备基础表面的水平度及标高，以保证设备与地面的垂直，在安装前应对场地进行清理。

2.斗式提升机传动主轴和从动轴的安装水平偏差应调整到不大于0.3/1000；且保持平行。

3.单链和皮带式提升机上、下轴安装的允许偏差应符合规定值，并做好

TH斗式提升机生产厂家-斗式提升机-大地机械现货出售由曲阜大地机械制造有限公司提供。曲阜大地机械制造有限公司（www.shop1441731142559.1688.com）有实力，信誉好，在山东 济宁 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大地机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！

