

天津电伴热带 旭诚

产品名称	天津电伴热带 旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

自限温伴热带管道伴热 自限温电伴热带又被称之为自控温电伴热带，其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数且相互并联。其大的特点是能够自动控制加热时的温度，并随被加热体的温度自动调节输出功率而不需要任何附加设备；可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠高温过热点及烧毁之顾虑。这些特点使自限温电热带具有防止过热，使用维护简便及节约电能等优点。十分适合使用于管道伴热、设备及容器、保温、加热，特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚时使用频率也很高。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途。

太阳能电伴热带无疑是解决太阳能管道的产品，将电伴热带缠绕于管道上，通过热传导融化管道内的凝冰，天津电伴热带，达到管线防冻的目的。然而通过市场反馈，太阳能电热带却存在很多的问题，比如电伴热带不发热、发热不均匀、甚至电伴热带过热引起火灾的严重事故。那么原因如何?通过现场调查大多是安装时的错误操作引起的。那么太阳能电热带应该如何正确安装呢？

安装中的注意点

- 1、电伴热带严禁在地面长距离拖拉，打折，以免磨损电伴热带绝缘，影响其电气性能。
- 2、电伴热带不得与高温物体接触，严禁高温焊渣溅落到电伴热带表面，造成。

- 3、严禁外力撞击及锋利物体损伤电伴热带。
- 4、电伴热带弯曲半径不可小于规定值（一般取其厚度的5倍）。
- 5、电伴热带与附件相连接，为便于检修，应留有一定的富余量，一般留30cm左右。
- 6、安装时，电伴热带应贴在管道（容器）表面，并进行固定。
- 7、在塑料管道上安装时，宜先在其表面粘贴铝箔胶带或铝片，然后再将电伴热带铺设在其表面，这样有利于电伴热带均匀散热，提高其效率。
- 8、应尽可能将电伴热带铺设在管道下方45°处，以利温度均匀。
- 9、在一些经常拆卸处，如：阀门、法兰、泵等场所要用盘贴的方法，以方便检修而不损坏电伴热带。

天津电伴热带-旭诚(推荐商家)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）为客户提供“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”等业务，公司拥有“旭诚”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：王荣。同时本公司（www.tjxbrd.cn）还是从事恒功率电热带，恒功率电伴热带，恒功率伴热带的厂家，欢迎来电咨询。