

# 大型破碎锤配件厂家直供 大型破碎锤配件 天津云舟机械配件

产品名称	大型破碎锤配件厂家直供 大型破碎锤配件 天津云舟机械配件
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

## 产品详情

破碎锤在破碎作业中发挥着至关重要的作用，可以说没有破碎锤，破碎作业就会很难进行，为了更加有效的进行破碎作业，应根据工作情况随时改变破碎锤打击频率。破碎锤频率快慢怎么调？其基本原理是通过改变活塞的行程或者说是动力源来调节破碎锤打击频率；同时保持工作压力和液压油量不变。调节器安装在破碎锤油缸的右侧。

挖机分裂锤正在使用时，往往会涌现频率低或者频率高的气象，大型破碎锤配件厂家直供，频率相当就会影响分裂管事的顺手打开，那么挖机分裂锤奈何调频率分裂锤疾慢？分裂锤有流量可调装配，可分裂锤的击打频率，大型破碎锤配件，按照使用情况有用动力源流量，按照岩石的厚度来流量和击打频率。

### 破碎锤在无目标物状况下空击

在破碎锤工作之前，将钢钎垂直放置在破碎物上，大型破碎锤配件生产厂家，确认钢钎稳定后再开启破碎锤。在破碎作业中也要随时保证钢钎垂直于被击打物体；如果与击打面倾斜，钢钎有可能滑偏，会损坏破碎锤的钢钎和活塞。避免让破碎锤在无目标物状况下空击。当岩石或目标物已击碎时，请立即停止破碎锤的打击动作，持续漫无目标的冲击只会造成前体及主体螺丝松动及受损，更甚者损及工程机械体。而发生漫无目的的打击状况，除因插入不当外，将破碎锤摇晃使用亦会造成影响。

破碎锤螺栓经常断裂？产生原因：由于破碎锤工作环境比较恶劣，所以它的零件很容易磨损的，螺栓经常断裂在一定程度上也是正常的现象，另外，在破碎锤工作时会产生强大的振动力，这会导致护板螺栓和贯穿螺栓松动，在螺栓的螺纹处就会经常受到疲劳性损伤导致断裂。具体原因如下：1. 护板变形。2. 焊接处脱焊，引起变形。3. 本身质量问题，强度不够。4. 单根受力，受力不均匀。（没有定期检查）；5. 受外力作用引起。6. 压力过大，震动过大引起。

大型破碎锤配件厂家直供-大型破碎锤配件-天津云舟机械配件由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市云舟机械配件有限公司（[tjyzjx.tz1288.com](http://tjyzjx.tz1288.com)）是天津天津市，锤子、斧子的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云舟机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云舟机械更加美好的未来。