

稻草全自动打包机 杭州全自动打包机 山东泰达

产品名称	稻草全自动打包机 杭州全自动打包机 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

产品详情

800型全自动打包机

感谢购买我公司的产品，在操作800型全自动打包机机械设备前，请务必熟读此使用说明书及其所有附件，并正确使用。请在熟悉机械的有关知识，安全信息和注意事项后使用。

本说明书中安全注意事项的严重程度分为“危险”“警告”和“注意”三类。

危险！当错误操作机械时，会发生危险可能导致人员或受。

警告！当错误操作机械时，会发生危险可能导致人员生命危险的可能。

注意！当错误操作机械时，秸秆全自动打包机，会发生危险可能导致人员受中等伤害或轻伤，以及造成物资损失、甚至机器损坏。

800型全自动打包机

800型全自动打包机液压系统：本机液压系统主要由油箱、控制阀组、过滤装置、冷却系统及一些附件构成。电机泵(组)为本机的动力源。800型全自动打包机主压系统：800型全自动打包机由主压油缸、推包车组成。主压油缸与推包车的连接采用铰接，减小了活塞杆在运行过程中所受的偏载力，延长了油缸的寿命。推包车装有系列导向轮，废纸全自动打包机，确保进退平稳。推包车上装有割刀，与固定箱体上的固定刀配合成剪切刀组件，有效的剪切废纸。

800型全自动废纸打包机动作顺序：接通外总电源，启动程序按钮，主电机启动，主电机自动进入动作状态。上料机运转，开始上料推包车前进，压紧废纸后退，废纸再次掉入箱内，稻草全自动打包机，再次前进压紧。如此循环往复，杭州全自动打包机，当包的长度达到规定长度后，推包车停止在出包方向前端。

首先：主机启动 副机启动

先手动打包机再进入自动，手动操作如下：

上料启动 压制前进（反复） 推丝前进 马达正传 切丝前进 切丝后退 马达正传 马达反转 推丝后退 压制后退 进入下一个循环

稻草全自动打包机-杭州全自动打包机-山东泰达由山东泰达染整机械有限公司提供。山东泰达染整机械有限公司（www.taidaep.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东泰达——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号，联系人：马经理。