

# 天津中蓝泵业 管道泵型号 管道泵厂家

产品名称	天津中蓝泵业 管道泵型号 管道泵厂家
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

## 产品详情

### 管道泵使用的正确方法介绍

#### 管道泵使用的正确方法

1、输送密度小于650Kg/m<sup>3</sup>的液体，水泵如、液氨等，泵的吸入管道应有1/10~1/100的坡度坡向泵，使气化产生的气体返回吸入罐内，以避免泵产生汽蚀。

2、单吸泵的进口处，配置一段约3倍进口直径的直管。

3、对于双吸入泵，为了避免双向吸入水平离心泵的汽蚀，水泵双吸入管要对称布置，以保证两边流量分配均匀。垂直管道通过弯头直接连接，但泵的轴线一定要垂直于弯头所在的平面。此时，管道泵厂家，进口配管要求尽量短，弯头接异径管，再接进口法兰。在其它条件下，泵进口前应有不小于3倍管径的直管段。

### 立式管道泵安装注意事项

立式管道泵安装要求安装高度应小于允许吸上真空高度减去进水管路损失。在标准状况下，安装高度  $10.3 - (NPSH)r - 0.5 - h_w$ ，管道泵厂家哪家好，为有吸入管路水力损失;泵出水口法兰处应装上压力表，管道泵厂家排名，以便观察和控制泵的运行工况;管路重量不得由

泵承受;立式管道泵应该安装在通风的地方，室外安装应加防护罩，避免太阳曝晒及雨淋。

## 立式管道泵安装注意事项

- 1、安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
- 2、安装前应检查机组紧固件有无松动现象，泵体流道有无异物堵塞，以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
- 3、安装时必须拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响。
- 4、安装时管道重量不应加在水泵上，以免泵变形。
- 5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一只调节泵阀及在泵出口处附近安装一只压力表，以保证在额定扬程和流量范围内运行，确保泵正常运行，延长水泵的使用寿命。
- 6、安装后拨动泵轴、叶轮应无摩擦或卡死现象，管道泵型号，否则应将泵拆开检查原因。

## 管道泵与增压泵区别

- 1、管道泵通常是一种立式结构的泵类产品例如管道增压泵或者管道离心泵产品它们的进出口均是在同一水平线上可以直接与输送的管道对接，管道泵的马达在泵体的上面，管道泵的进水口和出液口口径大小一样，泵体下面有一个方形的底座，可以方便安装在混凝土基础上，小型的重量轻的管道泵还可以不需要固定底座可以直接靠进出口管道连接支撑固定管道泵，不过这种情况管道泵两端的管道必须要有支撑固定。
- 2、增压泵的定义其实和管道泵差不多，增压泵就是在原来管道自身压力的基础上再多增加一部分压力而达到把水输送到更远更高的地方，是一款没有自吸能力的泵类产品。

天津中蓝泵业(图)-管道泵型号-管道泵厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。“潜水泵,污水泵,轴流泵,混流泵”就选天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)，公司位于：天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号，多年来，中蓝泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中蓝泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.zlbytj.cn)还是从事天津污水泵，天津污水潜水泵，天津潜污泵的厂家，欢迎来电咨询。

