

通风轴流风机厂家 卓源 乐山通风轴流风机

产品名称	通风轴流风机厂家 卓源 乐山通风轴流风机
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

通风轴流风机安装完成后的注意事项：

1、通风轴流风机安装完成后，检查通风轴流风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，乐山通风轴流风机，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。

2、运转中如出现通风轴流风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

通风轴流风机安装前、安装中以及安装或都要注意使用事项。

在使用通风轴流风机时为了更好的发挥出器使用效果，避免发生意外，在使用时需要严格的根据安全操作规程来操作，以下就是为您分享的通风轴流风机安全操作规程及注意事项，希望能够使您对此有更多的了解。

通风轴流风机安全操作规程

条 起动前：

- 1、检查通风轴流风机、电机地脚螺栓和联轴器螺栓是否松动、风机的风门是否灵活可靠，置于关闭位置。
- 2、检查确认机械、电气部分处于良好状态，润滑油位符合要求。

3、清除通风轴流风机周围障碍物。

第二条 启动后，待转速正常，再逐渐打开调节门至规定位置。

第三条 运行中：

- 1、发现异常情况，要及时处理，需要检修时，必须停机。
- 2、禁止超负荷运行，必须经常检查轴承温度。
- 3、根据需求及时调整风量。
- 4、要经常检查轴承箱油位，发现油位过低时，通风轴流风机订制，要及时加润滑油。

通风轴流风机叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同，通风轴流风机厂家，并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。

通风轴流风机的叶轮应按JB/T 6445的要求进行试验，转速为工作转速的110%，通风轴流风机定制，时间不少于2min。通风轴流风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。

轴流式消防排烟风机结构要求：

- 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统(使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统)。电动机绝缘等级应不低于F级。
- 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线，应由耐温隔热套管包容或采用耐高温电缆。
- 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时，应设置机壳与电动机间的隔热结构。

通风轴流风机厂家-卓源(在线咨询)-乐山通风轴流风机由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)位于山东省德州市武城鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓源在风机、排风设备中享有良好的声誉。卓源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。卓源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。