静音型破碎锤批发 云舟机械 北京静音型破碎锤

产品名称	静音型破碎锤批发 云舟机械 北京静音型破碎锤
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

产品详情

氮气阀漏气的原因有哪几种

漏气的原因有哪几种?产生原因: 气封油封损坏,或是本身存在质量问题。 阀芯损坏。 上缸体有裂缝。 正常的损失。处理方式:1. 检查氮气阀石头损坏。可将肥皂水抹在氮气阀周围一圈,充上氮气,观察周围和充气口是否有气泡。2. 氮气室O型圈损坏:将肥皂水涂在中缸体和氮气室连接的位置,如有气泡产生,更换2道气封。3. 进回油口有气泡产生,证明活塞环外圈的O型圈损坏,需要更换。4.

破碎锤在工作时漏气,静音型破碎锤批发,表示活塞环内的气封损坏了,需要更换。5.换 向阀底座螺栓和贯穿螺栓螺母处出现漏气的现象,很有可能是氮气室本体材料有或者开裂 等等情况造成。

请勿使用破碎锤扫/挖物料,以免造成钎杆断裂、外壳及缸体异常磨

请勿使用破碎锤扫/挖物料,静音型破碎锤生产厂家,以免造成钎杆断裂、外壳及缸体异常磨损而缩短使用寿命。作业时,务必将钎杆压实,否则会产生空打,北京静音型破碎锤,造成内部零部件损坏。作业时,务必将钎杆压实,否则会产生空打,造成内部零部件损坏。当破碎物较硬较大时,务必分段、渐进破碎这样更容易将大块破碎物破碎,工作效率更高。不要将油缸处在行程末端进行打击,请保持100mm以上余地,否则将造成挖机油缸损坏。请勿用于水下作业,需使用专业设备进行水中作业。

氮气室与中缸体接缝处漏油:氮气室与中缸体接缝的"O"圈磨损。换向阀底座与中缸体处漏油:换向阀底座的"o"型圈损坏。缸体和油管接口的连接面:产生原因:O型密封圈磨损或油管本体接口松动。更换O型圈,按规定的扭矩拧紧。中缸体与上缸体的连界面漏油:O型圈及密封圈加强圈磨损拉伤,破碎锤本体螺丝松动。及时更换O型圈密封圈及加强圈,安规定扭紧扭矩。

静音型破碎锤批发-云舟机械(在线咨询)-北京静音型破碎锤由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市 云舟机械配件有限公司(tjyzjx.tz1288.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的 肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿 我们今后的合作愉快!