

14寸炼胶机现货 三门峡14寸炼胶机 中天星火

产品名称	14寸炼胶机现货 三门峡14寸炼胶机 中天星火
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

割刀必须放在安全地方（防止割刀圈入胶料带入辊轮），割胶时必须在辊筒下半部进刀，割刀不准对着自己身体方向。打三角包时，禁止带刀操作，打卷子时，胶卷重量不准超过型号额定重量。在辊筒运转过程中，热辊筒骤然冷却，即在发现辊温过高时，三门峡14寸炼胶机，突然通入冷却水，在横压力及温差应力的联合作用下，会导致辊筒损伤。因此，降温宜逐步进行，尽量空车降温。辊筒运转中发现胶料中或辊筒中有杂物或档板胶、轴瓦处等有积胶时，必须停车处理。如遇到运输带积胶或发生故障也必须停车处理。如遇到突然停车，应按顺序切断电源，关闭水、汽阀门。严禁带负荷开车。禁止在设备转动部位和料盘上依靠、站坐；不得在运转辊筒上方传送物件；

开炼机是开放式炼胶机的简称。开放式炼胶机主要由辊筒、机架、压盖、调距装置、安全装置、电机及传动置、制动装置以及润滑系统、冷却系统和电气控制系统等组成。橡胶工厂用来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。

开炼机的主要工作部件是两相向旋转的中空辊筒，装置在操作者一面的称作前辊可通过手动或电动作水平前后移动，借以调节辊距适应操作要求；后辊则是固定的不能作前后移动。

操作过程中，操作人的位置和手不得超过辊筒档胶板，脚不得有杂物或水迹，以防操作中滑倒发生意外。

开炼机运转中禁止人员攀登其上，切勿将手超过辊筒正面高度1/2以上范围。

在辊筒下进行胶料接头进，要等待胶料吃进辊筒后再接，以防胶料吃空滚落砸伤人。

在每次密炼机排料时，14寸炼胶机现货供应，操作人应避免排料的正面方向，须站在侧面安全位置，防止被排下崩出的胶料砸伤。

操作过程中，遇到手套、刀具以及杂物带入胶料中时，严禁伸手追胶，应拉紧急刹车后，再进行处理。

开炼机操作时，14寸炼胶机多少钱，只允许一人在机操作，严禁多人操作，以免发生危险。

开炼机间隙由窄变宽时，应先投入小块胶料将间隙打开，14寸炼胶机现货，以防辊筒扭断。

翻胶人员割取胶料或架刀时，应握紧翻料刀，且另一支手离刀口10公分以上，割料时必须先下刀后下手，以防割伤。

14寸炼胶机现货-三门峡14寸炼胶机-中天星火(查看)由新乡市中天星火机械有限公司提供。新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中天星火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。