

电动堆高车价格 芜湖中力叉车 电动堆高车

产品名称	电动堆高车价格 芜湖中力叉车 电动堆高车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

预防叉车撞击事件的措施

随着叉车的普及与应用，叉车安全越来越受到人们的重视。

预防和减少叉车的撞击事故，可以采纳以下措施：

- 1、条件允许的情况下，设置叉车专用通道和人行通道，在空间上将叉车与行人隔离，如果条件不允许，也必须在叉车行驶的区域设置警告标示，提醒行人注意安全。
- 2、加强叉车的日常维修保养工作。每次使用叉车前，驾驶员必须对叉车进行日常检查，严禁使用不安全叉车。
- 3、加强叉车驾驶员的技术培训和安全意识。叉车驾驶员必须持证上岗，严禁超载，酒后驾驶；同时，合理制定工作时间表，驾驶员连续工作后必须合理安排休息，严禁疲劳驾驶。
- 4、安装叉车防撞预警系统，采用UWB无线定位技术，人员佩戴标签，叉车安装基占，当人靠近叉车时，叉车检测发出声光报警，提醒驾驶员注意作业人员。

前移式叉车电动堆高车如何正确换挡？

1、加档

前移式叉车堆高车起步后或行驶中从低速档换高速档时，只要道路条件允许，须逐渐踏下加速踏板提高车速，然后立即抬起加速踏板，同时迅速踏下离合器踏板，将变速杆置于空挡位置，接着抬起离合器踏板，再次踏下，电动堆高车报价，迅速将变速杆推入高挡位置。

2、减挡

电动堆高车从高速档换为低速档时，抬起加速踏板的同时踏下离合器踏板，将变速杆移入空挡，接着抬起离合器踏板随即踏下加速踏板，再迅速踏下电动堆高车离合器踏板，将变速杆置于低档位置后，松开离合器踏板，同时踏下加速踏板，使叉车以低速行驶。

3、换挡

前移式叉车换挡时注意事项，离合器要分离彻底，对变速杆不得强硬退拽。方向逆变时，必须待叉车停稳后，方可换挡，以免损坏机件。要根据车速及时换挡，切记电动叉车不可长时间用低速档作业。手握变速杆时，应以掌心贴住球头，五指握向手心，球头自然地握在掌心。操纵变速杆，两眼应注视前方，左手握稳快转手柄，在右脚松抬加速踏板的同时，左脚踩下离合器踏板，右手用手腕及肘关节的力量准确地将其推入或拉出某一选定的档位。变速杆移入空挡后，不要来回移动，电动堆高车销售，不得移头查看，切忌强拉、硬推，以免方向跑偏或使齿轮磨损。

叉车维修过程中，电动堆高车，发动机作为内燃叉车一个很重要的部件，承担着叉车整车运转的动力来源；电动叉车则是依靠电机作为动力。当然，机械运转必然带来磨损，所以维修也是经常的事情。那么通常来说柴油叉车发动机维修分为四部分：一、拆卸发动机。二、清洗零部件。三、检查磨损情况。四、组装发动机

如何拆洗发动机

首先将发动机从叉车上拆除，必须在发动机完全冷却的状态下进行，否则会引起某些机件的变形。

- 1、由发动机冷却系统中放出水，由发动机和液力传动中放出机油和液压油。
- 2、卸下安全棚和座椅，取下散热器盖，拆离排气管消声器。
- 3、取下脚踏板，卸下散热器、排气管及其附属装置。
- 4、拆卸发动机和液压传动与其他系统的联结件（软管、导管等）。
- 5、分解发动机与主传动的联接（万向节等）。
- 6、把发动机挂在起重设备上，拧下与车架连接的螺塞螺栓。
- 7、用起重设备吊起发动机，并将发动机放置在台架上。

电动堆高车价格-芜湖中力叉车(在线咨询)-电动堆高车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”就选芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com），公司位于：芜湖市经济开发区九华北路336号，多年来，芜湖中力叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖中力叉车期待成为您的长期合作伙伴！

