

北京嵌入式工业一体机报价 北京福升 工业一体机

产品名称	北京嵌入式工业一体机报价 北京福升 工业一体机
公司名称	北京福升兴业自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街11号10层1083
联系电话	18611253837

产品详情

工控机常见问题

开机后报警显示器上没有任何显示：

- 1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；
- 2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；
- 3、清除COMS（可能设置有错误）或者更换BIOS；
- 4、更换显示卡或外插一块显示卡（主板集成显卡）；

5、一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警；能进入系统但有间隔的短音，在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置，当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。

想了解更多关于工业计算机的相关资讯，工业一体机，请持续关注本公司。

工控机常见问题

一、打开计算机电源而计算机没有反应：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；

3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，北京嵌入式工业一体机定制，ATX电源是否接线有误；

4、拔掉内存条开机是否报警；

5、更换CPU或主板。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多工业计算机的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

工控机常见问题介绍

加电后底板上的电源指示灯，北京嵌入式工业一体机生产厂家，亮一下就灭了，无法加电？

首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

福升兴业——专业生产、销售工业计算机，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

北京嵌入式工业一体机报价-北京福升-工业一体机由北京福升兴业自动化技术有限公司提供。北京福升兴业自动化技术有限公司（www.fushengtek.com）有实力，信誉好，在北京北京市的工控电脑产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进北京福升和您携手步入辉煌，共创美好未来！