

临沂全自动拼板机 连意全自动拼板机 全自动拼板机

产品名称	临沂全自动拼板机 连意全自动拼板机 全自动拼板机
公司名称	高密市连意环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市夏庄镇夏庄村
联系电话	13964634797

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市连意环保科技有限公司

如何选购合适的气动拼板机

各地从事气动拼板机生产厂家非常多，台湾全自动拼板机，所以如何从中选择到质量更好一家很关键，有些厂家可以提供品种齐全的拼板设备，而有些则型号比较单一。我们提供各种气动拼板机在质量可靠性，加工效率上都非常突出，所以终可以带来的性价比也是极高。

选择更好的气动拼板机需要从正规的渠道，全自动拼板机，选择口碑实力都更好的厂家，只有这样才能享受到的品质保障，获得性能保障的设备。购买加工大芯板的设备，必须要结合实际需要进行选择，否则带来的效果将会有很大的不同。

如何选择使用油压拼板机还是气压拼板机

一般厂家认为，油压拼板机的力量会比气压拼板机的力量大，然而，在实际使用中，气压拼板机通过气压系统的自动化运行，力量的优化及空气压缩机输送的气压大，产生的力量反而比油压工作站输出的油压力量更大。

所以说在选择多排原料板重量大拼板是选择气动拼板机，如拼接普通小木块进行拼板时则可选择油压拼板机。

拼板机的操作与注意事项

一、拼板机的操作：先按电源开关，通电后，首先按反转按钮，夹具体反转，再按料架退回按钮，再按正转按钮，夹具体正转60度，江苏全自动拼板机，紧按料架前进按钮，使压在料架园管上，临沂全自动拼板机，自动停杆，拼板机开始拼板或卸板，从平面用板机夹紧或松开压板，从上面用悬挂气缸压紧。低于30 mm板材用3组辅助压紧。压紧后，两个悬挂气缸退回支架面板两侧，检验无障碍，重新按启动按钮，如此循环作业。

二、拼板机的注意事项：

- 1、设备履带运转时，两悬挂气缸必须退回支架面板两侧。
- 2、严禁夹具体正转时，压在料架上仍继续正转，出现重大设备事故。
- 3、将夹具体回转空间的木板块及其它障碍物清理干净，使拼板机运行顺利。
- 4、气路的供气应和电器紧密配合工作。
- 5、单向节流阀处安装调车，料架退让风缸同步时，留标志，任何人不能单一、关、节流，使之不同步，影响退让风缸的寿命。
- 6、拼接时，拼板机能自动停车，其停车位置，压在料架园管上。

临沂全自动拼板机-连意全自动拼板机-全自动拼板机由高密市连意环保科技有限公司提供。高密市连意环保科技有限公司（www.gmlianyikeji.com）是从事“拼板机,全自动拼板机,集成材拼板机,自动拼板机,冷拼机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司（www.2.gmlianyikeji.com）还是从事集成材拼板机，集成材拼板机厂家，供应集成材拼板机的厂家，欢迎来电咨询。