

广丰农具厂家直销 济源水泥上料机生产厂家

产品名称	广丰农具厂家直销 济源水泥上料机生产厂家
公司名称	虞城县广丰农具加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市夏邑
联系电话	15560027759 15560027759

产品详情

移动式提升机新加工的设备

2.移动式提升机新加工的设备很容易出现零部件松动的现象，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。所以一定要经常检查设备的零配件是否有松动的痕迹3.移动式提升平台作业人员和设备的磨合也需要一定时间，济源水泥上料机生产厂家，作业人员在使用前一定要认识阅读说明书和注意事项，了解机器的性能和原理，生产水泥上料机生产厂家，以免因为操作不当而造成严重的事故发生。

盘外配管应做到横竖统一

.盘外配管应做到横竖统一。4.感应器布线如在易被撞部位进行时，应使用软管作保护，软管应尽量套在感应器根部。5.盘外所有的电线连接都要在连接箱内进行，小型水泥上料机生产厂家，线的中间不能有接头。6.盘外所有的连接箱（中继盒）以及电线入口部的保护等级必须在IP55以上。7.中继合端子台的同一端子顶多连接两根电线，3根以上时请设置其他的端子台。

1.将基础表面清扫干净，将地脚螺栓安装好，如果所安装的移动式升降机安装在地下室楼面上时，在基地螺丝的下方必须用垫铁，增大螺母与楼板的受力面，以减少螺母对楼板的

磨擦。2.在地脚螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用以调整导轨架的垂直度。3.同上一样调整围栏门框的垂直度，压紧其余的地脚螺栓。4.同上调整垂直度压紧地脚螺栓，松开吊笼内电动机上的制动器。

广丰农具厂家直销-济源水泥上料机生产厂家由虞城县广丰农具加工厂提供。虞城县广丰农具加工厂（www.ycgfnj.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.ycgfnj.cn）还是从事爬山虎上料机，爬山虎提升机，河南爬山虎机器的厂家，欢迎来电咨询。