

LIPU力普蓄电池6GFM12-120尺寸及规格

产品名称	LIPU力普蓄电池6GFM12-120尺寸及规格
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:力普 型号:6GFM12-120 产地:深圳
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

LIPU力普蓄电池6GFM12-120尺寸及规格

UPS不间断电源是不会因短暂停电中断、可一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。对此，正确按照步骤对UPS电源开启及关闭，可避免启动瞬间的电流冲击给UPS不间断电源设备造成损害，从而导致UPS电源使用寿命缩短。下面，祥华电力机电工程师为大家明确《UPS不间断电源使用步骤》，从UPS不间断电源安装到使开机使用到关机使用，进行详细讲述。

UPS不间断电源安装步骤

- 1、明确UPS不间断电源运行环境，清洁、干燥、无灰尘、腐蚀性气体等；
- 2、计划具体安装路径，及通道应能承受机柜的重量。
- 3、UPS不间断电源电池安装完，应检查电池系统总电压及单体电池开路电压，正负极性及确保正负

极连接正确。

4、检查开关电源监控单元中蓄电池管理参数，相关的参数是否与本手册中一致。

UPS不间断电源开机使用步骤

1、先确定输入、输出线连接是否正确。

2、闭合电源输入开关，此时面板指示灯亮，在1分钟内不闭合整流开关会出现电池低压告警信息，且蜂鸣器鸣叫。

3、闭合整流开关，告警信息将自动消除，此时如输入相序连接无误，整流器在1分钟内启动，并由旁路状态切换至逆变状态。

4、闭合旁路开关。

5、闭合电池开关。

6、闭合输出开关。

7、

加上负载后，关闭整流开关，观察电池是否能正常工作，然后闭合整流开关，UPS进入正常工作状态。

UPS不间断电源关机操作步骤

1、去掉负载后关闭输出开关；LIPU力普蓄电池6GFM12-120尺寸及规格

2、关闭电池开关；

3、关闭旁路开关；

4、关闭整流开关。

另外，需要注意：维修旁路开关，是在UPS不间断电源检修时或UPS不间断电源设备出现故障后才闭合使用，在UPS正常逆变下禁止闭合。

总之，为保障UPS不间断电源设备使用寿命及正常运行，必须遵守安装、开机、关机使用步骤操作。