

# 混凝土搅拌输送泵视频 混凝土搅拌输送泵 大东方混凝土输送泵图

产品名称	混凝土搅拌输送泵视频 混凝土搅拌输送泵 大东方混凝土输送泵图
公司名称	邢台市大东方机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏北村
联系电话	13831987871

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台市大东方机械厂

大东方机械为您介绍混凝土泵软管的密封性有很高的要求

邢台市大东方机械厂为您介绍：

对软管的密封性有很高的要求，密封性好的软管能保障顺利施工，要防止输送管中的管卡没卡紧，密封圈损坏及未加密封圈，避免漏浆而产生浪费。选择的软管应该和管路的型号一致，普通软管及现代型软管只能作端部出口使用，也不得代替连接弯管和直管使用。混凝土泵车端部橡胶输送软管，使用压力技术参数为：125A普通型，使用压力不得超过4MPa，弯曲半径不小于1M，正常使用时每根不低于10000立方混凝土的输送能力。

大东方机械为您介绍细石混凝土输送泵

邢台市大东方机械厂为您介绍：

坍落度波动不能太大，混凝土搅拌输送泵视频，要将其变化范围在80到230mm之内。当坍落度过低时，不允许在料斗内加水搅拌，而是加水泥砂浆。处理完堵塞管线再次泵送时，混凝土搅拌输送泵价格，施工人员不得靠近软管以免软管急速摆动混凝土喷射伤人。泵送过程中，应确保料斗内的混凝土位置始终在搅拌轴线上方，混凝土搅拌输送泵型号，不允许吸空或无料时进行泵送作业。如果两次泵送间隔时间较长、需要暂停泵送时，建议每隔15到30分钟泵送一次，正、反泵各1至2个行程，防止输送管中的混凝土发生凝结。

邢台市大东方机械厂为您介绍：

混凝土泵车停放在坚实的支撑地面后，要确保泵车前后左右水平偏角不超过3度，混凝土搅拌输送泵，一般来说，施工过程中会将臂架伸展的方向支高一点，为臂架伸展后的下沉留下余量。现在生产的臂架泵车一般都会装有电子水平仪以及报警装置，一旦泵车倾角过大，那么报警器可能会发出响声提醒操作人员。在伸展臂架之前，则应再三确认支腿是否支好。

混凝土搅拌输送泵视频-混凝土搅拌输送泵-大东方混凝土输送泵图由邢台市大东方机械厂提供。邢台市大东方机械厂（[www.shitouposuishebei.com](http://www.shitouposuishebei.com)）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大东方机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢肖赛。