

电话交换机HJK 120S 东莞申瓯通信科技公司

产品名称	电话交换机HJK 120S 东莞申瓯通信科技公司
公司名称	东莞市申瓯通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区南城街道彩虹路6号
联系电话	13922958118 13922958118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市申瓯通信科技有限公司

电话交换机、数字程控电话交换机编程总体可分为两种：

- 1、电话机编程
- 2、电脑编程

电话机编程的电话交换机应该掌握的技巧：首先要进入编程状态，进入编程状态的命令出厂有两种：*#0000和#*0000，进入编程状态不要挂机，如果挂机了，要重新进入编程状态；输入命令后听到三声忙音，说明参数有误，重新输入，容易产生错误的地方，是原始编码，原始编码有两位与一位的分别，如：01或1。

电话交换机的编程命令许多用户反应，看不明白，有些英文字母是怎么输入的？说明书上的参数要是出现英文字母，下面紧跟着一定有说明，如：N=01-16这里的N是个变量，可以是01、02、03至16。并不能理解成直接输入N，而是依据你的需要输入01-16的数字。

申瓯电话交换机怎么设置高权限的方法

申瓯电话交换机每个分机都独有权限设置，在10项目里设置，总机设置（普通分机）18* *10*0分机号*1-6#；1为高权限可以打国际长途，2可以打国内长途，3可以打市话，电话交换机HJK-120S，6只能打内线，你可以根据这个方式设置你想要的，比如你第8002分机要设置可以打外线，8003分机只能打内线
设置步骤：）*10*3*8001*8003*6#

电话站交换机的容量在200门及以下总配线架（箱）采用小型插入式端子箱时，可置于交换机室或话务台室；当容量较大时，交换机话务台与总配线架应分别置于不同的房间内。

容量在360回线以下的总配线架落地安装时，一侧可靠墙；大于360回线时，与墙的距离一般不小于0.8m。横列端子板离墙一般不小于1m，直列保安器排离墙一般不小于1.2m，挂墙装设的小型端子配线箱底边距地一般为0.6m。

电话交换机HJK-120S-东莞申瓯通信科技公司(图)由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市申瓯通信科技有限公司（www.dgshenou.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!