

双层压瓦机生产厂 佛山双层压瓦机 佛山睿至锋五金

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 双层压瓦机生产厂 佛山双层压瓦机 佛山睿至锋五金 |
| 公司名称 | 佛山市睿至锋五金机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇罗村上柏工贸三路6号 |
| 联系电话 | 13929922135 13929922135 |

产品详情

那么双层压瓦机的操作技巧有哪些呢，下面给您介绍一下。

双层压瓦机截面形状合理，机辊轧成型的压型板，既庄重高雅，又美观新颖，而且外观平整，波纹均匀，双层压瓦机生产线，利用率高，上下模系统的传动套分别与旋转套配合装配，在同步旋转的蜗轮蜗杆传动装置带动下，通过对安装在上下传动套上的拨差的控制使传动套与旋转套处于相互脱离或啮合状态，佛山双层压瓦机，强度大，双层压瓦机生产厂，生产自动化程度高，成本低廉，经久耐用。

那么双层压瓦机的操作技巧有哪些呢，下面给您介绍一下。

双层压瓦机设置装备摆在正常一段工夫后要定期停止擦拭，双层压瓦机哪家好，定期添加光滑油。再次装链条前

双层压瓦机操作规程：

1、整个机组自动化控制系统采用高集成的网络，使自动化系统性能优越；先干净链条以包管表层没有油污，在加光滑油的历程用抹布擦掉链条上多余的光滑油，严禁超越压瓦机小闭合高度。

双层压瓦机需要长期的维护才能延长双层压瓦机的寿期

一、每周检查油箱油位：

1.油位低于油窗应加注液压油；不得超越70 ，系统油温应在35 ~ 60 之间。如过高会导致油质及配件的蜕变损坏。

2.本机所用液压油为ISOHM46或MOBILDTE25以后每工作40006000小时后应换油，

3.新机工作2000小时后应换油。每次换油，应清洗油箱。

双层压瓦机生产厂-佛山双层压瓦机-佛山睿至锋五金由佛山市睿至锋五金机械有限公司提供。佛山市睿至锋五金机械有限公司（www.fs-yxd.com）是从事“龙骨机生产.金属型材成型机.货架机厂家,卷闸机,压瓦机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。