

液压千斤顶 阳光机械专业生产

产品名称	液压千斤顶 阳光机械专业生产
公司名称	泰州市阳光机械制造有限公司
价格	666.00/台
规格参数	类型:单作用液压千斤顶 型号:RCS 起重量:10 (T)
公司地址	泰州市塘湾四组(塘湾镇政府斜对面)
联系电话	0523-86866071 13775662511

产品详情

类型	单作用液压千斤顶	型号	RCS	
起重量	10 (T)	最低高度	40 (mm)	
最高高度	60 (mm)	净重	50 (kg)	
适用范围	适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业		结构特征	液压千斤顶

用途rsc系列薄型千斤顶千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知

型号	同步顶型号	吨位t	行程b-amm	缸面积cm2	油容量cm3	本体高度amm	伸展高bmm
rsc-101	trcs-101	10	38	14.4	55	88	126
rsc-201	trcs-201	20	44	28.6	126	99	143
rsc-302	trcs-302	30	62	41.9	260	118	179
rsc-502	trcs-502	50	60	62.1	373	122	182
rsc-1002	trcs-1002	100	57	126.9	723	141	198

三、使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。锁式千斤顶7、如需几只千斤顶同时顶升，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可随时松开。因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈碰撞。

所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养四、注意事项1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的旋紧放油螺钉，即可继续使用。2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切勿放松油缸。3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、新的或久置的油压千斤顶，塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。5、高压油胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa (875kgf/cm²) 试压。工作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。