

# 割草机，割稻机，割灌机，华盛139动力

产品名称	割草机，割稻机，割灌机，华盛139动力
公司名称	永康市芝英立动园林工具经营部
价格	560.00/件
规格参数	类型:割草机 品牌:华盛动力 型号:139
公司地址	中国 浙江 永康市 芝英
联系电话	86 0579 87453799 13758989561

## 产品详情

类型	割草机	品牌	华盛动力
型号	139	净重量	8.5 ( kg )
转速	6500 ( r/min )	排量	31 ( cc )
适用对象	草坪、果树、茶树、路旁	适用场所	平地、山丘、其他
	树篱、其他		
适用领域	林业、农业	产品类型	全新

工作杆为亮光铝管。

此机用新款手把，老款手把之分，可以按要求配置。

华盛四冲程动力质量稳定，价格实惠。

汽油机型号139f噪声101db(a)排量31cc油箱容积0.9l净重7.5kg汽油机型式单缸、风冷四冲程最大功率0.7/6500kw/r/min高稳定转速9000r/min点火方式无触点化油器型式膜片式起动方式反冲起动传动轴型式硬轴背带型式单肩豪华背带汽油机包装箱尺寸330×302×300 ( mm ) 机具包装箱尺寸1700×128×116 ( mm )

新款手把：

老款手把

产品特点:

具有良好的耐用性，启动非常轻便，操作十分简单方便，适用范围广泛

## 使用及保养常识:

### 一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；
- 6、转动和停止之前手脚远离机器。

### 二、保养

- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；
- 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；
- 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；
- 5、及时更换刀片

### 四、保存

把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样机子使用寿命能更长。

## 机械保养常识：

- 1、四冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前检查机油油位。
- 2、四冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不剪草时不要长时间使用最大油门。
- 3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。
- 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。
- 5、非专业人员不得调整化油器。
- 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。
- 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。
- 8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。
- 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。
- 11、机器每次使用前检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。
- 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得启动汽油机。
- 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂